



1:2 VGA Hub

VGA分配機

型番: EXT-VGA-142N

取扱説明書



安全上の注意

この度はGefen製品をお買いあげいただき、ありがとうございます。機器のセッティングを行う前に、この取扱説明書を十分にお読みください。この説明書には取り扱い上の注意や、購入された製品を最適にお使いいただくための手順が記載されています。長くご愛用いただくため、製品のパッケージと取扱説明書を保存してください。

●注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った扱いをすると生じることが想定される内容を次の定義のように「警告」「注意」の二つに区分しています。



警告

この表示内容を見逃して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- 必ず付属の電源アダプター、電源ケーブルを使用してください。これ以外の物を使用すると火災の原因となり大変危険です。また、付属の電源アダプター、電源ケーブルを他の製品で使用しないでください。
- AC100V、50Hz/60Hzの電源で使用してください。異なる電源で使用すると火災や感電の原因となります。
- 分解や改造は行わないでください。分解や改造は保証期間内でも保証の対象外となるばかりでなく、火災や感電の原因となり危険です。
- 雷が鳴り出したら、金属部分や電源プラグには触れないでください。感電する恐れがあります。
- 煙が出る、異臭がする、水や異物が入った、本体や電源ケーブル・プラグが破損した等の異常があるときは、ただちに電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼してください。異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。



注意

この表示内容を見逃して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

- 万一、落したり破損が生じた場合は、そのまま使用せずに修理を依頼してください。そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- 以下のような場所には設置しないでください。
直射日光の当たる場所/極度の低温または高温の場所/湿気の多い場所/ほこりの多い場所/
振動の多い場所/風通しの悪い場所
- 配線は電源を切ってから行ってください。電源を入れたまま配線すると、感電する恐れがあります。また、誤配線によるショート等は火災の原因となります。
- ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。
- 廃棄は専門業者に依頼してください。燃やすと化学物質などで健康を損ねたり火災などの原因となります。

はじめに

EXT-VGA-142Niは、VGA信号1系統を2系統に同時分配する1：2VGA分配機です。1系統のソースで2台のディスプレイに画像を表示できます。

EDID情報はVGA出力1に接続した表示機器のEDID情報を優先します。VGA出力2に接続する表示機器は、VGA出力1に接続した表示機器と同等の解像度、リフレッシュレートに対応した機器を使用してください。

ソース機器にはEDID情報を送出しません。

VESA標準解像度以外で運用する場合やソース機器にEDID情報を常時送出する必要がある場合は、EDID信号保持機（EXT-DVI-EDIP：VGA対応）を使用してください。

EXT-VGA-142Niは、最大1920×1200、1080pの解像度に対応しています。

梱包内容の確認

本体×1

VGAケーブル（オス-メス、1.8m）×1

電源アダプター×1

※万一足りないものがありましたら、購入された販売店までお問い合わせください。

機器の設置

1. 付属のVGAケーブルを使用してソース機器のVGA出力を本機のVGA入力に接続します。
2. 本機のVGA出力1を表示機器のVGA入力に接続します。
3. 本機のVGA出力2を表示機器のVGA入力へ接続します。
4. 付属の電源アダプターを本機と接続し、コンセントに差し込みます。
5. ソース機器および表示機器の電源をONにします。

各部名称と機能

前面パネル

- ①電源LED 正常に通電している際に点灯します。



背面パネル

- ①電源端子 付属の電源アダプターを接続します。
②VGA入力 コンピューターなどのソース機器と接続します。
③VGA出力1 モニターなどの表示機器を接続します。
④VGA出力2 モニターなどの表示機器を接続します。



仕様

ビデオアンプ帯域幅	: 350MHz
入力ビデオ信号	: 1.2Vp-p
入力DDC信号	: 5Vp-p(TTL)
最大対応解像度	: 1920×1200
電源アダプター	: DC5V
寸法・質量	: W173×H29×D67mm、1.8kg

※製品の仕様および外観は予告無く変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※この取扱説明書に記載されている商品名、会社名等は、その会社の登録商標または商標です。

HIBINO

ヒビノインターサウンド株式会社

〒108-0075 東京都港区港南3-5-12 TEL: 03-5783-3880 FAX: 03-5783-3881
E-mail: info@hibino-intersound.co.jp http://www.hibino-intersound.co.jp/