

4x4 Seamless Matrix for HDMI

HDMI シームレス・マトリクス切替機 型番:EXT-HD-SL-444 **取扱説明書**





◆はじめに

■安全上の注意

この度は Gefen 製品をお買いあげいただき、ありがとうございます。機器のセッティングを行う前に、この取扱説明書を十分にお読みください。この説明書に は取り扱い上の注意や、購入された製品を最適にお使いいただくための手順が記載されています。長くご愛用いただくため、製品のパッケージと取扱説明書を 保存してください。

●注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った扱いをすると生じることが想定される内容を次の定義のように「警告」「注意」の二つ に区分しています。

警告 この表示内容を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- 必ず付属の電源アダプター、電源ケーブルを使用してください。これ以外の物を使用すると火災の原因となり大変危険です。また、付属の電源ア ダプター、電源ケーブルを他の製品で使用しないでください。
- · AC100V、50Hz/60Hz の電源で使用してください。異なる電源で使用すると火災や感電の原因となります。
- ・ 分解や改造は行わないでください。分解や改造は保証期間内でも保証の対象外となるばかりでなく、火災や感電の原因となり危険です。
- ・ 雷が鳴り出したら、金属部分や電源プラグには触れないでください。感電する恐れがあります。
- ・ 煙が出る、異臭がする、水や異物が入った、本体や電源ケーブル・プラグが破損した等の異常があるときは、ただちに電源を切って電源プラグを コンセントから抜き、修理を依頼してください。異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。

注意 この表示内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

- 万一、落としたり破損が生じた場合は、そのまま使用せずに修理を依頼してください。そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。
 以下のような場所には設置しないでください。
- 以下のような場所には設置しないでください。

直射日光の当たる場所 / 極度の低温または高温の場所 / 湿気の多い場所 / ほこりの多い場所 / 振動の多い場所 / 風通しの悪い場所 ・ 配線は電源を切ってから行ってください。電源を入れたまま配線すると、感電する恐れがあります。また、誤配線によるショート等は火災の原因とな

ります。

・ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

・廃棄は専門業者に依頼してください。燃やすと化学物質などで健康を損ねたり火災などの原因となります。

■製品の特長

- ・ 4 系統の入力をスケーリングして、4 系統の表示機器へ出力。
- ・ 遅延やフレームロスがなく、シームレスに切り替え可能なシームレスマトリクス切替機。
- ・入出力の解像度は最大 1080p フル HD、1920x1200(WUXGA) をサポート。
- · HDCP に準拠。
- ・ 前面パネルに 10 個のカスタムユーザープリセットスイッチを装備。
- ・ 前面パネルスイッチ、IR、IP(ウェブサーバーインターフェース、Telnet と UDP)、RS-232 経由で操作可能。
- 使い易いオンスクリーンメニューとウェブサーバーインターフェース。
- ・ IR リモコンを付属、IR 延長受光部用の入力を装備。
- · ファームウェアはウェブサーバーインターフェースまたは USB 経由でフィールドアップグレード可能。
- ・ロック式電源端子。
- ・ ラックマウント可能、1U サイズ。

■梱包内容の確認

- 万が一足りないものがありましたら、購入された販売店までご連絡ください。
- ・ 本体× 1
- ・ ロック式 HDMI ケーブル (1.8m) × 4
- ・ D-Sub9 ピンケーブル (1.8m) × 1
- ・ 電源アダプター× 1
- ・ IR 延長モジュール× 1
- ・ IR リモコン× 1
- ・ ラックマウント金具× 1



■目次

◆はじめに2
■安全上の注意
■製品の特長
■梱匀内容の確認
■日次
◆各部の名称と機能4
■本体
●前面パネル
●背面パネル
●育団
●電池交換6
●チャンネル設定
■接続方法
◆操作方法
■はじめに
●本体の電源をUNIC9る
■ルーティングの基本
●ルーティングステータスの確認
●入力から出力へのルーティング
▼前面パネルスイッチによる設定
▼旧川モコンによる設定
●出力のマスキンジ/マスキンジ肼味
▼前面パネルスイッチを使用する設定
▼IRリモコンを使用する設定
●プリセットの保存10
●プリセットの呼出
▼前面パネルスイッチを使用する設定
「日日エコンを使用する部字
▼前面パネルスイッチによる設定
▼IRリモコンによる設定
■IR延長機の使用12
■メニューシステム13
●メニューシステムへのアクセス
●パーユージバリム (のパンシンパー)
▼ 前面ハネルスイックによる設定 14
▼IRリモコンによる設定
●出力解像度の設定15
●コントラストの調整
●輝度(ブライトネス)の調整16
●サチュレーションの調整17
● 色合いの調整
▼H Offset
▼V Offset
▼Menu Timeout
▼Info Timeout
▼Info Display
▼Rrief Info
■EDIDマネージメント
▼EDIDの選択
●IP設定の変更21
▼IP Mode
▼Type Select
▼Ryte
▼ Limeout
· Inflood ·

▼HTTP Port
▼Restore Defaults
●Telnet設定の変更
▼Telnet Access
▼Require Password
▼Terminal Port
●UDP設定の変更
▼UDP Access
▼Byte ▼Romoto LIDD Port
◆Remote ODP Point ●システム設定 23
 ● 三尺 「 五 設定
■RS-232とIPの構成
●RS-232 インターフェース
●RS-232の設定
●IP/UDPの構成
■コマンド25
#display_telnet_welcome
●#fadefault
●#help
●#hdp_pulse
●#lock_edid
●#lock_matrix
●#mask
●#mute
●#recall preset 27
•#recall_preset
•#set bank name
●set brightness
●#set_contrast
●#set_edid
●#set_gateway
●#set_hdcp
●#set_http_port28
●#set_hue
•#set_input_name
•#set_ipadd
#set_pmode
•#set preset name
•#set saturation
●#set_telnet_pass
●#set_telnet_port
●#set_udp_port
#set_udp_remote_ip
<pre>#set_udp_remote_port</pre>
●#set_webui_ad_pass
●#set_webui_op_pass
<pre> #show_bank_name </pre>
<pre>#show_brightness</pre>
•#show_http.port
•#show_http_port
•#show_ip
●#show_ipconfig

●#show_ipmode
●#show_mac_addr
#show_netmask
●#show_output
●#show_power
#show_preset_name
#show_saturation
#show_telnet_port
●#show_udp_port31
#show_udp_remote_ip
#show_udp_remote_port
●#show_ver_data
●#unmask
●#use_tcp_access
●#use_telnet_pass
●#use_udp_access
●m
●r
●s
■ウェブインターフェース
●内蔵ウェブインターフェース の使用
●Main⇒Routing
●Main⇒I/O Status34
●Main⇒Display Info35
●I/O Setup⇒Preset Names
●I/O Setup⇒I/O Names
●I/O Setup⇒HPD Control
●I/O Setup⇒HDCP
●I/O Setup⇒Video38
●Manage EDID⇒Assign
●Manage EDID⇒Bank Name
●Manage EDID⇒Upload/Download
●ネットワーク41
●システム42
◆付録
■ファームウェアのアップグレード
●ウェブインターフェースによる
アップグレード方法
●USBインターフェースによる
アップグレード方法
■仕様



◆各部の名称と機能

■本体



	「合人」のステーダスを表示します。詳しくはノハーン「◆操作力法」を参照してくたさい。
② Output:出力選択スイッチ (1~4)	出力を選択します。詳しくは 7 ページ「◆操作方法」を参照してください。
③ Routing Presets: プリセットスイッチ (1 ~ 10)	プリセットを選択します。詳しくは 7 ページ「◆操作方法」を参照してください。
④メニューシステム操作スイッチ	内蔵メニューシステムの設定を選択 / 変更します。詳しくは 13 ページ「■メニューシステム」を参照してください。
⑤ IR	付属の IR リモコンからの IR 信号を受信します。
⑥ Lock:ロックスイッチ	本体をロックします。詳しくは 11 ページ「■本体のロック / ロック解除」を参照してください。
⑦スタンバイ LED インジケーター	電源アダプターを接続して、本体の電源がオフの時に点灯します。
⑧ Power:電源	本体の電源を ON/OFF します。電源 ON の時、赤い LED が点灯します。

●背面パネル



① IR Ext:IR 延長端子	IR 延長受光部 (EXT-RMT-EXTIRN) を接続します。
② In 1 ~ In 4: HDMI 入力端子	HDMI ケーブルを使用して 4 系統の HD ソース機器を接続します。
③ Out 1 ~ Out 4:HDMI 出力端子	HDMI ケーブルを使用して HD 表示機器を接続します。
④ IP Cont.:IP コントロールポート	イーサネットケーブルを使用してローカルエリアネットワーク (LAN) に接続します (IP 制御)。詳し くは 24 ページ「■ RS-232 と IP の構成」を参照してください。
⑤ USB:USB 端子	ファームウェアのアップグレードに使用します。詳しくは 43 ページ「■ファームウェアのアップグ レード」を参照してください。
⑥ RS-232:RS-232 端子	RS-232 ケーブルを使用して RS-232 機器を接続します。詳しくは 24 ページ「■ RS-232 と IP の構成」を参照してください。
⑦ 12V DC:電源端子	付属の電源アダプターを接続します。ロック式端子の締めすぎにご注意ください。



■ IR リモコン

●前面



●背面



① Info ボタン	出力の情報を表示します。
② ln(1 ~ 4):入力切替ボタン	入力を選択します。詳しくは7ページ「◆操作方法」を参照してください。
③ Mask:マスクボタン	選択している出力のマスキング / マスキング解除を切り替えます。詳しくは 9 ページ「●出力のマス キング / マスキング解除」を参照してください。
④ Menu:メニューボタン	内蔵のメニューシステムを呼び出します。
⑤▲▼▲▼ OK ボタン	メニューシステムの機能へのアクセス、変更に使用します。矢印ボタンでメニューの切り替えや値の 変更を行います。OK ボタンで選択項目を確定します。
⑥ Exit ボタン	メインメニューまたはサブメニューを終了します。
⑦ Presets: プリセットスイッチ	プリセットを選択します。ボタン7と9は使用できません。詳しくは7ページ「◆操作方法」を参照してください。
⑧ Power:電源スイッチ	本体の電源を ON/OFF します。
 ① Out(1~4):出力切替ボタン 	出力を選択します。
⑩ Lock : ロック	本体をロックします。
① Mute:ミュートボタン	全出力の音声信号をミュートします。
®バッテリースロット	電池を収納します。単4電池をご使用ください。詳しくは6ページ「●電池交換」を参照してください。
⑬ DIP スイッチバンク	リモコンの IR チャンネルを設定します。詳しくは 6 ページ 「●チャンネル設定」 を参照してください。



●電池交換

① IR リモコン裏面の電池カバーを取り外します。
 ②+極と-極の方向を確認して電池を入れます。必ず単4電池×2本をお使いください。
 ③電池カバーを取り付けます。



警告:電極を逆にすると爆発の恐れがあります。十分にご注意ください。 また使用後は各地方自治体の指示に従って電池を処分してください。

●チャンネル設定

IR リモコンを使用するためには、本体と IR リモコンのチャンネル設定を同一にする必要があります。本体の IR チャンネルは、メニューシステムの Menu > SYSTEM > IR CHANNEL(p23 参照) またはウェブインターフェースのシステムページ (p42 参照) からも設定できます。



■接続方法

①本体の入力端子 (In 1~In 4) へ HDMI ケーブルを使用して最大 4 台の HD ソース機器を接続します。
 ②本体の出力端子 (Out 1~Out 4) へ HDMI ケーブルを使用して最大 4 台の HD 表示機器を接続します。
 ③オプション: RS-232 ケーブルを使用して、シリアルコントローラーの RS-232 端子と本体の RS-232 端子を接続します。
 ④オプション: イーサネットケーブルを使用して、本体の IP Control 端子とローカルエリアネットワーク (LAN) を接続します。
 ⑤オプション: IR Ext 端子に付属の IR 延長受光部 (EXT-RMT-EXTIRN) を接続します。
 ⑥付属のロック式電源アダプターを本体に接続します。ロック式電源端子の締めすぎにご注意ください。
 ⑦電源をコンセントに接続します。





◆操作方法

■はじめに

●スタンバイモード

前面パネル Power スイッチの横にある LED は本体の電源ステータスを表示します。スタンバイモードの時は、本体へ電源供給はされていますがオフの状態です。 このとき LED は赤く点灯します。 LED が点灯しない時は電源アダプターやコンセントの接続をご確認ください。



●本体の電源を ON にする

Power スイッチを押して電源を ON にします。電源が ON のあいだ、Power スイッチは青く点灯します。再度 Power スイッチ押すと本体はスタンバイモード に戻ります。



■ルーティングの基本

●ルーティングステータスの確認

本体左上にある LED インジケーター (5 個 x 4 セット) は、それぞれすぐ下の Output スイッチに対応します。



LED インジケーター 1 ~ 4 は本体の入力を示します。インジケーターが点灯している入力はアクティブであることを表します。LED インジケーター「M」は、 出力がマスキングされていることを表します。詳しくは 9 ページ「●出力のマスキング / マスキング解除」を参照してください。

Output スイッチを押すと入力信号を出力ヘルーティングします。選択中の Output スイッチは点灯します。例えば下記の例では、入力 1 は出力 1 にルーティングされています。

入力1がアクラ	ティブの時 LED	が点灯します。		
	V V			
Gefen	1 2 3 4 M		1 2 3 4 M ut 0 C 0 0	1 2 3 4 M O O O O
		2 Outp	put 3	4 Routing Presets
4x4 Sea	miess M	latrix for H	DMI	
出力1を	選択中です。	1		

また、入力2は出力2に、入力3は出力3に、入力4は出力4にルートされています。入力の番号と出力の番号が一致する場合、これを「one-to-one」入出 力構成と呼び、これが工場出荷時のデフォルト設定となります。



●入力から出力へのルーティング

▼前面パネルスイッチによる設定

変更したい出力切替スイッチを押して、出力に割り当てる入力を切り替えます。下記の例では、入力 2 に接続しているソースは出力 2 にルーティングされてい ます。では入力 4 を出力 2 にルーティングしてみましょう。



① Output 2 スイッチを押して出力 2 を選択します。Input 2 の LED が点灯し入力 2 は出力 2 ヘルーティングされていることを表します。



② Output 2 スイッチを 2 回押します。



③ Input 4の LED インジケーターが点灯し、入力 4 が出力 2 ヘルーティングされていることを表します。

一度出力を選択すると次の出力が選択されるまで点灯し続けます。入力を切り替える前には必ず出力を選択してください。

▼ IR リモコンによる設定

前面パネルスイッチの代わりに IR リモコンを使用して上記と同じ操作をします。

入力2は出力2ヘルーティングされています。IR リモコンを使用して入力4を出力2ヘルーティングしてみましょう。



① IR リモコンを本体の IR 受光部に向けます。

②出力を選択します。この例では出力2を選択します。入力を選択する前に必ず出力を選択してください。



③入力を選択します。この例では入力4を選択します。



④ Input 4の LED が点灯します。入力4は出力2へルーティングされました。



●出力のマスキング / マスキング解除

「マスキング」機能を使うと、表示しない端子からの出力を止めることができます。電源を切ったり接続を外さずに、単独または複数の出力をマスキングするこ とができます。マスキング機能はシングル出力とマルチ出力構成に対応します。

▼前面パネルスイッチを使用する設定

①マスキングする出力の Output スイッチを押します。この例では、出力 2 を選択します。



②「M」LED インジケーターが点灯するまで Output 2 スイッチを長押しします。



③出力のマスキングを解除するには Output スイッチを押して入力を選択します。詳しくは 8 ページ「●入力から出力へのルーティング」を参照してください。

▼ IR リモコンを使用する設定

①マスキングする出力の Output スイッチを押します。この例では、出力 3 を選択します。



②「Mask」スイッチを押します。

③選択した出力と本体前面パネルの「M」LED インジケーターが点灯します。



④出力のマスキングを解除するには Output スイッチを押して入力を選択します。詳しくは 8 ページ「●入力から出力へのルーティング」を参照してください。

GEFEN

●プリセットの保存

本機には、入出力の構成を保存するプリセットが10個あります。プリセットの設定は本体の電源を切っても保存されます。



IR リモコンによる設定はプリセットの保存に対応しません。

①入出力の切り替えを行います。



上記の例では、出力1をマスキングし、入力2を出力2に、入力3を出力3にルーティングするように設定しています。 ※入出力構成を保存する際は、マスキングされている出力も保存されます。

②現在の入出力構成をプリセット[1]に保存します。前面パネルにあるプリセットスイッチ1を長押しします。



③数秒でプリセットスイッチ1が点灯し、入出力構成が保存されたことを表します。



●プリセットの呼出

▼前面パネルスイッチを使用する設定

① プリセットスイッチを押します。

プリセットはメモリに読み込まれます。以下の例では、プリセット3が選択されています。 プリセットを選択している間、プリセットスイッチは点灯し続けます。



▼ IR リモコンを使用する設定

① IR リモコンのプリセットボタンを押します。なお、左下と右下のボタンは使用できません。



② プリセットはメモリに読み込まれます。プリセットを選択している間、プリセットスイッチは点灯し続けます。



■本体のロック / ロック解除

本体をロックすると、前面パネルにある全てのスイッチ (Lock ボタンを除く)は無効になるため、誤作動を防止します。

▼前面パネルスイッチによる設定

前面パネルの Lock スイッチを長押しすると、Lock スイッチが点滅します。
 ② 点灯が止まるまで Lock スイッチを押し続けます。
 ③ 本体はロックされました。本体がロックされている間 Lock スイッチは点灯し続けます。



④本体のロックを解除するには、Lock スイッチを長押しします。Lock スイッチは点滅しはじめます。

⑤ Lock スイッチが点灯するまで押し続けます。

⑥本体のロックは解除されました。

本体のロックが解除されると、Lock スイッチは消灯します。





① IR リモコンの Lock スイッチを押します。



②本体のロック中、前面パネルの Lock スイッチは点灯し続けます。



③本体のロックを解除するには、Lock スイッチを押します。 Lock スイッチは消灯し、本体のロックは解除されました。





■ IR 延長機の使用

設置するキャビネットやマウントされている機器によっては、IR センサーの受信を遮断することがあります。この場合、付属の IR 延長受光部を使用することを おすすめします。本体背面の IR 延長端子 (IR Ext.) に IR 延長受光部 (EXT-RMT-EXTIRN) を接続してください。IR 延長受光部は本体の前面パネルにある IR 受 光部と同じように動作します。なお、IR リモコンは常に IR センサーに向けて使用してください。





■メニューシステム

●メニューシステムへのアクセス

本機では内蔵メニューシステムを使用して、全てのビデオ機能を管理 / 操作します。メニューシステムにアクセスするには、前面パネルまたは付属の IR リモコンにある Menu スイッチを押します。

デフォルト設定では、画面の左上角にメニューシステムが表示されます。

メニューシステムのタイムアウト時間はメニューシステムの「OSD の設定」ページにて調整できます。





▼前面パネルスイッチによる設定

▲▶▲▼スイッチを使用してメニューシステムを操作します。▲▼スイッチを使ってメニューを上下に移動します。 ▲▶ スイッチでメニュー内の値を変更し、 Select スイッチで決定します。選択中のメニューは緑色にハイライトされます。



▼ IR リモコンによる設定

IR リモコンには、前面パネルボタンと同じ動作を行うボタンがあります。

▲▼ボタンを使用して、メニューシステムを操作します。▲▼ボタンを使ってメニューを上下に移動します。 ▲▶ボタンでメニュー内の値を変更し、「OK」 ボタンで決定します。選択中のメニューは緑色にハイライトされます。





●出力解像度の設定



この変更を実行する前に、ディスプレイが選択された出力の解像 度をサポートすることを確認してください。

前面パネルまたは IR リモコンの Menu スイッチでメニューシステムを表示します。



②前面パネルの Select スイッチを押します。IR リモコンの場合は OK ボタンを押します。



③ 再度 Select スイッチを押すと、OUTPUT RESOLUTION メニューが表示されます。IR リモコンを使用する場合は OK ボタンを押します。

Gefen	
480p	1366x768
576p	1440x900
720p50	1600x900
720p60	1600x1200
1080p24	1680x1050
1080p50	1920x1200
1024x768	NATIVE(OUT1)
1280x800	BACK
1280x1024	EXIT

- ④ ▲▼スイッチを使用して出力解像度を選択します。
- ⑤ Select スイッチを押して変更内容を実行します。IR リモコンを使用する 場合は OK ボタンを押します。

ディスプレイが選択した解像度をサポートしていない場合、#fadefault コマンドを使用して本体の解像度をリセットします。

コマンドについて、詳しくは 24 ページ「■ RS-232 と IP の構成」を参照 してください。

●コントラストの調整

前面パネルまたは IR リモコンの Menu スイッチでメニューシステムを表示します。

Gefen	
SETUP NETWORK SYSTEM EXIT	

- ② Select スイッチを押して SET UP メニューを表示します。IR リモコンを 使用する場合は OK ボタンを押します。
- ③▲▼スイッチを使用して、PICTURE SETTINGS を選択します。

Gefen		
OUTPUT RE PICTURE S OSD SETTI HDCP EDID BACK EXIT	ESOLUTION ETTINGS NGS	

- ④ Select スイッチを押して PICTURE SETTINGS メニューを表示します。 IR リモコンを使用する場合は OK ボタンを押します。
- ⑤ OUT SELECT がハイライトされています。ハイライトされていない場合は▲▼スイッチを使用して選択します。各出力は個別にコントラストを設定可能です。コントラストの調整を行う前に、必ず出力を選択しください。

Gefen P	
OUT SELECT CONTRAST BRIGHTNESS SATURATION HUE RESET ALL BACK EXIT	OUT 1 50 50 50 50
CONTRAST BRIGHTNESS SATURATION HUE RESET ALL BACK EXIT	50 50 50 50

⑥ Select スイッチを押して、OUT SELECT を選択します。

⑦ ◀▶スイッチを使用して希望の出力を選択します。選択している出力はオレンジ色にハイライトされます。

Gefen PICTURE SETTINGS		
OUT SELECT CONTRAST BRIGHTNESS SATURATION HUE RESET ALL BACK EXIT	OUT 2 50 50 50 50	

⑧ Select スイッチを押して、出力を決定します。

③▲▼スイッチを使用して、CONTRASTをハイライトします。
 ⑩ Select スイッチを押して、CONTRASTを決定します。



1 ● スイッチを使用して、コントラスト値を変更します。

Gefen P	CTURE SETTINGS
OUT SELECT CONTRAST BRIGHTNESS SATURATION HUE RESET ALL BACK EXIT	OUT 2 65 50 50 50

⁽²⁾ Select スイッチを押して、変更内容を実行します。



●輝度 (ブライトネス)の調整

前面パネルまたは IR リモコンの Menu スイッチを押してメニューシステムを表示します。



② Select スイッチを押して SETUP MENU を表示します。IR リモコンを使用する場合、OK ボタンを押します。

③▲▼スイッチを使用して、PICTURE SETTINGS を選択します。



④ Select スイッチを押して、PICTURE SETTINGS を表示します。IR リモ コンを使用する場合、OK ボタンを押します。 ⑤ OUT SELECT がハイライトされます。ハイライトされない場合、▲▼ス イッチを使用して OUT SELECT を選択します。各出力は個別に輝度(ブ ライトネス)を設定可能です。変更を行う前に必ず出力を選択しください。

Gefen PICTURE	
OUT SELECT CONTRAST BRIGHTNESS SATURATION HUE RESET ALL BACK EXIT	OUT 1 50 50 50 50

⑥ Select スイッチを押して OUT SELECT を決定します。

⑦ ◀▶スイッチを使用して、出力を選択します。決定した出力はオレンジ色にハイライトされます。

Gefen PICTURE SETTINGS		
OUT SELECT CONTRAST BRIGHTNESS SATURATION HUE RESET ALL BACK EXIT	OUT 2 65 50 50 50	

⑧ Select スイッチを押して出力を決定します。
 ⑨ ▲▼スイッチを使用して、BRIGHTNESS を選択します。
 ⑩ Select スイッチを押して、BRIGHTNESS を決定します。
 ⑪ ▲▶スイッチを使用して輝度値を変更します。

Gefen PICTURE	
OUT SELECT CONTRAST BRIGHTNESS SATURATION HUE RESET ALL BACK EXIT	OUT 2 65 70 50 50

¹² Select スイッチを押して、変更内容を実行します。

Gefen	PICTURE SETTINGS
OUT SELECT CONTRAST BRIGHTNESS SATURATION HUE RESET ALL BACK EXIT	OUT 2 65 70 50 50



●サチュレーションの調整

①前面パネルまたは IR リモコンの Menu スイッチでメニューシステムを表示します。

Gefen	I/O SETUP
SETUP NETWORK SYSTEM EXIT	

- ② Select スイッチを押して SETUP MENU を表示します。IR リモコンを使用する場合、OK ボタンを押します。
- ③▲▼スイッチを使用して、PICTURE SETTINGS を選択します。

Gefen SETUP MENU
OUTPUT RESOLUTION PICTURE SETTINGS OSD SETTINGS HDCP EDID BACK EXIT

- ④ Select スイッチを押して、PICTURE SETTINGS メニューを表示します。
 IR リモコンを使用する場合、OK ボタンを押します。
- ⑤ OUT SELECT がハイライトされます。ハイライトされない場合、▲▼ス イッチを使用して選択してください。各出力は個別にサチュレーションを 設定可能です。調整前に必ず出力を選択しください。

Gefen PICTURE SETTINGS		
OUT SELECT CONTRAST BRIGHTNESS SATURATION HUE RESET ALL BACK EXIT	OUT 1 50 50 50 50	

- ⑥ Select スイッチを押して、OUT SELECT を選択します。選択中の出力は オレンジ色にハイライトされます。
- ⑦ ◀ ▶スイッチを使用して希望の出力を選択します。

Gefen PICTURE SETTINGS		
OUT SELECT CONTRAST BRIGHTNESS SATURATION HUE RESET ALL BACK EXIT	OUT 2 65 70 50 50	

⑧ Select スイッチを押して、入力を決定します。

③▲▼スイッチを使用して、SATURATIONをハイライトします。
 ⑩ Select スイッチを押して、SATURATIONを選択します。
 ① ▲▶スイッチを使用して、サチュレーション値を変更します。

Gefen PICTURE SETTINGS		
OUT SELECT CONTRAST BRIGHTNESS SATURATION HUE RESET ALL BACK EXIT	OUT 2 65 70 45 50	

⑫ Select スイッチを押して、変更内容を実行します。

Gefen PICTURE SETTINGS		
OUT SELECT CONTRAST BRIGHTNESS SATURATION HUE RESET ALL BACK EXIT	OUT 2 65 70 45 50	

●色合いの調整

前面パネルまたは IR リモコンの Menu スイッチを押してメニューシステムを表示します。



- ② Select スイッチを押して SETUP MENU を表示します。IR リモコンを使用する場合、OK ボタンを押します。
- ③▲▼ボタンを使用して PICTURE SETTINGS をハイライトします。

Gefen	SETUP MENU	
OUTPUT R PICTURE S OSD SETTI HDCP EDID BACK EXIT	ESOLUTION ETTINGS NGS	

④ Select スイッチを押して、PICTURE SETTINGS メニューを表示します。 IR リモコンを使用する場合、OK ボタンを押します。



⑤ OUT SELECT がハイライトされます。ハイライトされない場合、▲または▼スイッチを使用して、OUT SELECT をハイライトします。各入力は個別に色合いを設定可能です。変更を行う前に必ず出力を選択しください。

Gefen PICT	URE SETTINGS
OUT SELECT CONTRAST BRIGHTNESS SATURATION HUE RESET ALL BACK EXIT	OUT 1 50 50 50 50

- ⑥ Select スイッチを押して、OUT SELECT を選択します。
- ⑦ ◀ ▶スイッチを使用して、希望の出力を選択します。選択中の出力はオレンジ色にハイライトされます。

Gefen PICT	URE SETTINGS
OUT SELECT CONTRAST BRIGHTNESS SATURATION HUE RESET ALL BACK EXIT	OUT 2 65 70 45 50

⑧ Select スイッチを押して、出力を決定します。
 ⑨ ▲▼スイッチを使用して、HUE を選択します。
 ⑩ Select スイッチを押して、HUE を決定します。
 ⑪ ▲▶スイッチを使用して、色合い値を変更します。

Gefen PICTURE	
OUT SELECT CONTRAST BRIGHTNESS SATURATION HUE RESET ALL BACK EXIT	OUT 2 65 70 45 55

⑫ Select スイッチを押して、変更内容を実行します。



● OSD の設定

OSD の設定メニューは OSD の表示方法を設定します。

前面パネルまたは IR リモコンの Menu スイッチでメニューシステムを表示します。

Gefen	MAIN MENU
SETUP NETWORK	
SYSTEM EXIT	

- ② Select スイッチを押します。IR リモコンを使用する場合、OK ボタンを押します。
- ③▲▼スイッチを使用して、OSD SETTINGS を選択します。

Gefen SETUP MENU
OUTPUT RESOLUTION PICTURE SETTINGS OSD SETTINGS HDCP EDID BACK EXIT

④ Select スイッチを押すと、OSD SETTINGS メニューが表示されます。 IR リモコンを使用する場合、OK ボタンを押します。

Gefen OSD S	ETTINGS
POSITION H OFFSET V OFFSET MENU TIMEOUT INFO.TIMEOUT INFO.DISPLAY BRIEF INFO BACK EXIT	LEFT T 10 10 OFF 8 ON ON

⑤ ▲▼スイッチを使用して変更する項目を選択します。自動的に POSITION が選択されています。

Gefen OSD SE	ETTINGS
POSITION H OFFSET V OFFSET INFO.TIMEOUT INFO.TIMEOUT INFO.DISPLAY BRIEF INFO BACK EXIT	LEFT T 10 OFF 8 ON ON

⑥オプションを選択し Select スイッチで決定します。IR リモコン使用時は OK ボタンを押してください。選択すると現在の設定値がオレンジ色にハイ ライトされます。 ◀ ▶ スイッチを使用して値を変更します。



▼ POSITION

Menu スイッチを押した時に表示される OSD の場所を指定します。



▼ H Offset

ディスプレイに表示される OSD の水平オフセットです。



▼ V Offset

ディスプレイに表示される OSD の垂直オフセットです。



▼ Menu Timeout

Menu スイッチを押すと OSD が表示されます。タイムアウトは OSD 表示が 自動的に画面から消えるまでの時間です(単位:秒)。設定が「Off」の場合、 手動で Menu スイッチを押して OSD を画面から消します。

▼ Info Timeout

初期設定では、各表示機器にステータスウィンドウを表示します。ステータス ウィンドウには入出力の解像度が表示されます。タイムアウトは OSD 表示が 自動的に画面から消えるまでの時間です(単位:秒)。



▼ Info Display

ステータスウィンドウ表示を有効 / 無効にします、このオプションが「Off」の場合、ステータスウィンドウは表示されません。

▼ Brief Info

このオプションは Info Display がオンの時に表示される情報を設定します。 Info Display がオンの場合、入出力のルーティングステータスのみが表示されます。Info Display がオフの場合、解像度に関する情報も表示されます。

• HDCP

HDCP に準拠する表示機器を認識すると HDCP を有効にするソース機器(コンピューター)がありますが、本体の入力は HDCP コンテンツに対応 / 非対応に設定できます。また、出力は入力の設定に合わせるかどうか(パススルー)を設定することができます。

前面パネルまたは IR リモコンの Menu スイッチでメニューシステムを表示します。

Gefen	MAIN MENU
SETUP NETWORK SYSTEM EXIT	

- ② Select スイッチを押すと、SETUP MENU が表示されます。IR リモコン を使用する場合、OK ボタンを押します。
- ③ ▲▼スイッチを使用して、HDCP をハイライトします。

Gefen		
OUTPUT RI PICTURE S OSD SETTI HDCP EDID BACK EXIT	ESOLUTION ETTINGS NGS	



④ Select スイッチを押すと、HDCP のメニューが表示されます。



 ⑤▲▼スイッチを使用して、INPUT または OUTPUT をハイライトします。
 ⑥ Select スイッチを押して項目を選択します。IR リモコンを使用する場合、 OK ボタンを押します。

Gefen	HDCP
INPUT OUTPUT BACK EXIT	ACCEPT FOLLOW INPUT

⑦ ◀ ▶ スイッチを使用して、値を変更します。

Gefen	HDCP
INPUT Output Back Exit	ACCEPT ALWAYS ON

Input = ACCEPT または NOT ACCEPT

- ・ACCEPT は HDCP コンテンツを入力にパススルーさせます。
- ・NOT ACCEPT は HDCP コンテンツを入力にパススルーさせません。

$\textbf{Output} = \textbf{ALWAYS ON} \ \texttt{tcut} \ \textbf{FOLLOW} \ \textbf{INPUT}$

- ・ALWAYS ON オプションは HDCP を出力にパススルーさせます。
- ·FOLLOW INPUT オプションの場合、出力は入力の設定に合わせます。
- ⑧ Select スイッチを押すと変更内容を実行します。IR リモコンを使用する 場合、OK ボタンを押します。

● EDID マネージメント

① 前面パネルまたは IR リモコンの Menu スイッチでメニューシステムを表示します。

Gefen MAIN MENU	
SETUP NETWORK SYSTEM EXIT	

- ② Select スイッチを押します。IR リモコンを使用する場合、OK ボタンを押します。
- ③ ▲▼ボタンを使用して、EDID をハイライトします。

Gefen SETUP MENU
OUTPUT RESOLUTION PICTURE SETTINGS OSD SETTINGS HDCP EDID BACK EXIT

④ Select スイッチを押して EDID メニューを表示します。IR リモコンを使用する場合、OK ボタンを押します。

	Gefen EDID	
	LOCK EDID COPY TO ALL INPUT OUTPUT2 OUTPUT3 OUTPUT4 1080P 2CH 1080P MULTI CH BACK EXIT	YES S NO NO NO NO NO
⑤ Select スイ	ッチを押して、 LOCK E	EDID を選択します。
⑥ ◀ ▶ スイッ	チを使用して、 LOCK E	EDID の値を変更します。
⑦ Select スイ	ッチを押して、変更内容	を実行します。
	Gefen EDID	

	D	NO
		NU
	ALL INPUT	
OUTPUTT		NU
OUTPUT2		NO
OUTPUT3		NO
OUTPUT4		NO
1080P 20	CH C	NO
1080P M	ULTICH	NO
BACK		
EVIT		

▼ EDID の選択

- ① LOCK EDID は必ず「NO」に設定されていることを確認します。
- ②▲または▼スイッチを使用して、入力に EDID をコピーする出力をハイライトします。1080P 2 CH または 1080P MULTI CH EDID を選択することもできます。

EDID を選択する際は、全てのディスプレイが同じ AV 仕様をサポートすることを確認してください。

- Select スイッチを押して変更内容を実行します。IR リモコンを使用する 場合、OK ボタンを押します。
- ④ ◀ ▶ スイッチを押して、変更の YES または NO を設定します。
- ⑤ Select スイッチを押して変更内容を実行します。

Gefen EDID	
LOCK EDID COPY TO ALL INPUTS OUTPUT1 OUTPUT2	NO YES
OUTPUT3 OUTPUT4 1080P 2CH 1080P MUUTLCH	YES NO NO
BACK EXIT	

⑥ ディスプレイは一時的に点滅します。EDID は選択した出力から入力にコ ピーされ、全ての出力に割り当てます。



● IP 設定の変更

 前面パネルまたはIRリモコンの Menu スイッチを押して、メニューシス テムを表示します。

②▲▼スイッチを使用して、NETWORKをハイライトします。



③ Select スイッチを押して、NETWORK のメニューを表示します。IR リモ コンを使用する場合、OK ボタンを押します。



④ 再度 Select スイッチを押して IP SETTINGS を選択します。IR リモコン を使用する場合、OK ボタンを押します。

Gefen NETWORK	
IP MODE	STATIC
BYTE1	
BYTE2	
BYTE4	
RE-LINK	
TIMEOUT(Min.)	
HTTP PORT	80
RESTORE DEFAULT	OFF
BACK	
EXIT	
STATIC IP NOT LINK	

- ⑤ ▲▼スイッチを使用して、IP MODE を選択します。
- ⑥実行する項目を選択したら Select スイッチで決定します。IR リモコンを 使用する場合、OK ボタンを押します。

項目を選択すると、その設定値はオレンジ色にハイライトされます。

Gefen NETWORK	
IP MODE TYPE SELECT BYTE1 BYTE2 BYTE3 BYTE4 RE-LINK TIMEOUT(Min.) HTTP PORT RESTORE DEFAULT BACK EXIT STATIC IP NOT LINK	STATIC IP 192 168 1 72 10 80 OFF

⑦ ◀▶スイッチを使用して、値を変更します。

⑧ Select スイッチを押して、変更内容を実行します。IR リモコンを使用する場合、OK ボタンを押します。

▼ IP Mode

このオプションを Static または DHCP に設定します。Static を使用する場 合、IP アドレスを指定する必要があります。BYTE 1、BYTE 2、BYTE 3、 BYTE 4 項目を使用して、IP アドレス、サブネットマスクとゲートウェイを 設定します。

▼ Type Select

このオプションを使用して、IPアドレス (IP)、サブネットマスク (Mask) とゲートウェイ (Gate) を切り替えます。

▼ Byte

BYTE 1、BYTE 2、BYTE 3、BYTE 4 項目を使用して、IP アドレス、サブネットマスクとゲートウェイを設定します。

▼ Re-link

現在の IP 設定を使用して、ネットワークに再接続します。

Gefen NETWORK	
IP MODE	STATIC
TYPE SELECT	
BYTE1	
BYTE2	
BYTE3	1
BYTE4	
RE-LINK	
TIMEOUT(Min.)	
HTTP PORT	
RESTORE DEFAULT	
BACK	
EXIT	
STATIC IP NOT LINK	ED

▼ Timeout

RE-LINK を使用して、現在の IP 設定でネットワークにリンクするのタイム アウト期間 (単位:秒)を設定します。

▼ HTTP Port

本体の HTTP リスニングポートを設定します。

▼ Restore Defaults

このオプションは本体のデフォルト IP 設定をリセットします。

● Telnet 設定の変更

 前面パネルまたは IR リモコンの Menu スイッチを押すと、メニューシス テムを表示します。

②▲▼スイッチを使用して、NETWORK を選択します。

Gefen	
SETUP NETWORK SYSTEM EXIT	

③ Select スイッチを押して、NETWORK メニューを表示します。IR リモコ ンを使用する場合、OK ボタンを押します。



④▲▼スイッチを使用して、TELNET SETTINGS を選択します。



⑤ Select スイッチを押して、TELNET SETTINGS を表示します。IR リモ コンを使用する場合、OK ボタンを押します。

Gefen TELNET SETTINGS	
TELNET ACCESS REQUIRE PASSWORD TERMINAL PORT BACK EXIT	ENABLE DISABLE 23

- ⑥▲▼スイッチを使用して、TELNET ACCESS を選択します。
 ⑦実行する項目を選択したら、Select スイッチを押して、変更内容を実行し
 - ます。IRリモコンを使用する場合、OK ボタンを押します。



項目を選択すると、その設定値はオレンジ色にハイライトされます。

⑧ ◀ ▶ スイッチを使用して値を変更します。

③ Select スイッチを押して、変更内容を実行します。IR リモコンを使用する場合、OK ボタンを押します。

▼ Telnet Access

Telnet へのアクセスを有効 / 無効にします。

▼ Require Password

Telnet セッション開始前のパスワードの要求を有効 / 無効にします。

▼ Terminal Port

本体の Telnet リスニングポートを設定します。

● UDP 設定の変更

- 前面パネルまたは IR リモコンの Menu スイッチを押すと、メニューシス テムが表示されます。
- ②▲▼ボタンを使用して、NETWORK を選択します。

Gefen	MAIN MENU
SETUP	
SYSTEM EXIT	

- ③ Select スイッチを押して、NETWORK を表示します。IR リモコンを使用 する場合、OK ボタンを押します。
- ④ ▲▼スイッチを使用して、UDP SETTINGS を選択します。

Gefen NETWORK	
IP SETTINGS TELNET SETTINGS UDP SETTINGS BACK EXIT	

⑤ 再度 Select スイッチを押して、UDP SETTINGS メニューを表示します。 IR リモコンを使用する場合、OK ボタンを押します。

Gefen UDP SETTI	
UDP ACCESS UDP PORT REMOTE UDP ADDR IP BYTE1 BYTE1 BYTE1 REMOTE UDP PORT BACK EXIT	ENABLE 507 192 168 2 213 508

⑥▲▼スイッチを使用して、UDP ACCESS を選択します。
 ⑦実行する項目を選択したら Select スイッチを押して実行します。IR リモコンを使用する場合、OK ボタンを押します。

項目を選択すると、その設定値はオレンジ色にハイライトされます。

Gefen UDP SETTI	NGS
UDP ACCESS UDP PORT REMOTE UDP ADDR IP BYTE1 BYTE1 BYTE1 BYTE1 REMOTE UDP PORT BACK EXIT	ENABLE 507 192 168 2 213 508

⑧ ◀ ▶ スイッチを使用して、値を変更します。

③ Select スイッチを押して、変更内容を実行します。IR リモコンを使用する場合、OK ボタンを押します。

▼ UDP Access

UDP へのアクセスを有効 / 無効にします。

▼ UDP Port

本体の UDP ポートを設定します。



▼ Byte

BYTE 1、BYTE 2、BYTE 3、BYTE 4 を使用して、IP アドレス、サブネットマスクとゲートウェイを設定します。

▼ Remote UDP Port

本体のリモコン UDP リスニングポートを設定します。

●システム設定

前面パネルまたは IR リモコンの Menu スイッチでメニューシステムを表示します。

②▲▼スイッチを使用して、SYSTEM を選択します。



③ Select スイッチを押して、SYSTEM を表示します。IR リモコンを使用す る場合、OK ボタンを押します。



④ ▲▼スイッチを使用して、実行する項目を選択します。

⑤ Select スイッチを押して、変更内容を実行します。IR リモコンを使用す る場合、OK ボタンを押します。



◆高度な操作

- RS-232 と IP の構成
- RS-232 インターフェース



RS-232 Controller

DCD	1		1	DCD
RXD	2	◀	2	RXD
TXD	3		3	TXD
DTR	4		4	DTR
GND	5		5	GND
DSR	6		6	DSR
RTS	7		7	RTS
CTS	8		8	CTS
R1	9		9	R1

TXD、RXD 及び GND のみ使用します。

● IP/UDP の構成

本機は Telnet、UDP または内蔵ウェブ GUI を使用して、IP 制御をサポートします。IP 制御のセットアップは RS-232 経由で行われます。以下は本機のネットワークのデフォルト設定です。

説明	IP アドレス / ポート
IPアドレス	192.168.1.72
サブネット	255.255.255.0
ゲートウェイ	192.168.1.254
HTTP ポート	80
UDP ポート	23
Local UDP ポート	50007
リモート UDP IP	192.168.1.255
リモート UDP ポート	50008

① RS-232 ケーブルを使用して PC と本体を接続します。イーサーネットケーブルを使用して本体とネットワークを接続します。 ② HyperTerminal などのターミナルエミュレーションアプリケーションを起動し、全項に記載されている RS-232 設定を使用して、以下の設定を行います。

ネットワークを介して本体が適切に通信するために、IPアドレスとその他の設定をネットワーク管理者に確認してください。

③ #set_ipadd コマンドを使用して、本体の IP アドレスを設定します。
④ #set_netmask コマンドを使用して、サブネットマスクを設定します。
⑤ #set_gateway コマンドを使用して、ゲートウェイ (ルーター)の IP アドレスを設定します。
⑥ #set_telnet_port コマンドを使用して、Telnet リスニングポートを設定します。
⑦ #set_http_ port コマンドを使用して、HTTP リスニングポートを設定します。
⑧ #set_udp_remote_ip コマンドを使用して、本体の UDP リモート IP アドレスを設定します。
⑨ #set_udp_ port コマンドを使用して、本体の UDP リモート NP アドレスを設定します。
⑩ #set_udp_ remote _ port コマンドを使用して、本体の UDP リモートポートを設定します。
⑩ #set_udp_ remote _ port コマンドを使用して、本体の UDP リモートポートを設定します。
⑩ 本体を再起動して変更を有効にします。手順 3 にて指定した IP アドレスをウェブブラウザに入力し、ウェブ GUI にアクセスします。同じ IP アドレスを使用して、本体との Telnet 通信を行います。

● RS-232 の設定

説明	設定
ボーレート	19200
データビット	8
パリティ	なし
停止ビット]
フロー制御	なし



Matrix

重要! Telnet または RS-232 コマンドを出力する場合は、必ず キャリッジ・リターン (Od) と改行キャラクター (Oa) をコマンド の終わりに追加してください。



■コマンド

コマンド		ページ
#display_telnet_welcome	Telnet ウェルカムメッセージを有効 / 無効にします。	26
# fadefault	本体を工場出荷時の設定に戻します。	26
#help	使用可能なコマンドの一覧を表示します。	26
# hdp_pluse	特定の入力の HPD ラインを再認識します。	26
#lock_edid	本体の再起動時に Local EDID をロックします。	26
#lock_matrix	本体のロック / ロック解除を行います。	26
#mask	出力のマスキングを実行します。	26
#mute	全出力をミュート / ミュート解除します。	26
#power	本体の電源をオン / オフします。	26
#reboot	本体を再起動します。	26
#recall_preset	ルーティングプリセットを呼び出します。	27
#save_preset	ルーティングプリセットを保存します。	27
#set_bank_name	バンクに名前を割り当てます。	27
#set_brightness	入力の輝度レベルを設定します。	27
#set_contrast	入力のコントラストレベルを設定します。	27
#set_edid	入力またはバンクに EDID の種類を指定します。	27
#set_gateway	ゲートウェイアドレスを設定します。	27
#set_hdcp	HDCP ステータスを設定します。	27
#set_http_port	HTTP リスニングポートを設定します。	28
#set_hue	入力の色合いを設定します。	28
#set_ input _name	入力に名前を割り当てます。	28
#set_ipadd	IP アドレスを設定します。	28
#set_ipmode	IP モード (DHCP または Static) を設定します。	28
#set_netmask	サブネットマスクを設定します。	28
#set_output	出力の解像度を設定します。	28
#set_ output _name	出力に名前を割り当てます。	28
#set_ preset _name	プリセットに名前を割り当てます。	28
#set_saturation	入力のサチュレーションを設定します。	29
#set_telnet_pass	Telnet のパスワードを設定します。	29
#set_telnet_port	Telnet のリスニングポートを設定します。	29
#set_udp_ port	UDP リスニングポートを設定します。	29
#set_udp_ remote_ip	リモート UDP の IP アドレスを設定します。	29
#set_udp_ remote_ port	リモート UDP ポートを設定します。	29
#set_webui_ad_pass	ウェブインターフェース のアドミニストレーターパスワードを設定します。	29
#set_webui_op_pass	ウェブインターフェース のオペレーターパスワードを設定します。	29
#show_bank_name	EDID バンク名を表示します。	29
#show_brightness	入力の輝度値を表示します。	29
#show_contrast	入力のコントラスト値を表示します。	29
#show_gateway	ゲートウェイの IP アドレスを表示します。	29
#show_hdcp	入力の HDCP ステータスを表示します。	30
#show_http_ port	HTTP リスニングポートを表示します。	30
#show_hue	入力の色合い値を表示します。	30
#show_ip	現在の本体の IP アドレスを表示します。	30
#show_ipconfig	現在の本体の TCP/IP 設定を表示します。	30
#show_ipmode	現在の IP モード (DHCP または静的) を表示します。	30
#show_mac_addr	本体の MAC アドレスを表示します。	30
#show_netmask	現在のサブネットマスクを表示します。	30
#show_output	現在の出力の解像度を表示します。	30
#show_power	本体の電源ステータスを表示します。	30
#show_preset_name	プリセット名を表示します。	30
#show_saturation	入力のサチュレーション値を表示します。	30
#show_telnet_ port	現在の Telnet ポートを表示します。	30
#show_udp_ port	現在の UDP シリアルポートを表示します。	31
#show_udp_remote_ip	現在の UDP リモートの IP アドレスを表示します。	31
#show_udp_ remote _port	現在の UDP リモートポートを表示します。	31
#show_ver_data	現在のハードウェアとソフトウェアバージョンを表示します。	31
#unmask	出力のマスキングを解除します。	31
#use_tcp_ access	Telnet へのアクセスを有効 / 無効にします。	31
#use_telnet_pass	Telnet セッションにパスワード認証を強要します。	31
#use_udp_access	UDP へのアクセスを有効 / 無効にします。	31
m	本体のルーティングステータスを表示します。	31
r	特定の入力を出力にルーティングします。	31
S	特定の入力を全出力にルーティングします。	31

GEFEN

#display_telnet_welcome

#display_telnet_welcome コマンドは、Telnet ウェルカムメッセージを有効 / 無効にします。

構文......#display_telnet_welcome param1

パラメーター param 1 値 [O ... 1]

	値	説明
	0	ウェルカムメッセージを無効にする。
	1	ウェルカムメッセージを有効にする。
構文例#display_telnet_welcome 1		

TELNET ウェルカムメッセージを有効にします。

この設定が有効な時に Telnet セッションを開始すると、 次のメッセージが表示されます:

Welcome to EXT-HD-SL-444 TELNET

• #fadefault

#fadefault コマンドは、本体を工場出荷時のデフォルト設定に戻します。出 カのマスキングは解除され、全ての IP と UDP 設定はリセットされます。

構文#fa	adefault
-------	----------

パラメーターなし

構文例......#fadefault

MATRIX WAS RESET TO FACTORY DEFAULTS IP: 192.168.5.155 Netmask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.5.254 Warning : Ethernet Cable UnPlugged!! Ethernet Cable Plug in!!

• #help

#help コマンドは使用可能な RS-232/Telnet コマンドを表示します。 param1を使用すると、特定のコマンドのヘルプ情報が表示されます。

構文.....#help param1

パラメーター param 1 コマンド名 (オプション)

構文例.....#help #sipadd

SET IP ADDRESS(FOR STATIC) CMD : #SET_IPADD PARAM1 PARAM1 = ddd.ddd.ddd

#hdp_pulse

#hpd_pulse コマンドは特定の入力の HPD ラインを再認識します。ソース機 器と本体のケーブルを取り外して、再接続することと同じ動作を実行します。

構文	#hpd_	pulse	param	1
----	-------	-------	-------	---

パラメーター param 1	入力	[]	4
----------------	----	----	---

構文例......#hpd_pulse 1 入力 1 の HPD ラインを再認識します。

#lock_edid

#lock_edid コマンドは、本体の電源オン時のダウンストリーム EDID の自動 読込み機能を無効にして、Local EDID をロックします。

構文.....#lock_edid param1

パラメーターparam1 値 [0 ... 1] 値 説明 0 EDID ロックを解除する。 1 Lock EDID をロックする。 構文例.......#lock_edid 0 本体の EDID ロックを解除します。 #lock_edid 1 本体の EDID をロックします。 #lock_matrix コマンドはマトリクス (本体)のロック / ロック解除を行います。本体がロックされている場合、前面パネル、RS-232、Telnet 経由で実行する全ての機能は無効になります。

構文	#lock_	matrix	param 1	
----	--------	--------	---------	--

パラメーター	param 1	値	[0 1]
	値	説明	
	0	本体の[コックを解除する。

	0	
	1	本体をロックする。
構文例	#lock_m	atrix 1

本体をロックします

• #mask

#mask コマンドは特定のビデオ出力をマスキングします。#unmask コマン ドを使用してマスキングを解除できます。param1 = 0 の場合、全ての出力 はマスキングされます。

構文	#mask	param 1
----	-------	---------

パラメーター param 1 出力 [0 ... 4]

構文例......#mask 1 出力 1 をマスキングします。 #mask 0

全出力をマスキングします。

#mute

#mute コマンドは全出力のオーディオをミュート / ミュート解除します。

構文......#mute param 1

	パラメーター	param 1	値「	01	11
--	--------	---------	----	----	----

	値	説明
	0	ロックを解除する
	1	ロックする。
構文例	#mute 1]

オーディオ信号をミュートします。

#power

#power コマンドは本体の電源をオン / オフします。

構文......#power param1

パラメーター param 1 値 [0 ... 1]

	値	説明		
	0	オフ		
	1	オン		
構文例	#power 0			
	電源を才	フにします		
	#power	1		

電源をオンにします。

• #reboot

#reboot コマンドは本体を再起動します。このコマンドを実行すると、本体 背面にある電源コードを挿し直すと同等な操作が行われます。IPの設定を変 更した場合、必ず本体を再起動してください。

構文......#reboot パラメーターなし

構文例......#reboot DEVICE HAS BEEN REBOOTED IP: 192.168.5.155 Netmask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.5.254 Ethernet Cable Plug in!!



#recall_preset

#recall_preset コマンドはルーティングプリセットを呼び出します。

構文......#recall_preset param1

パラメーター......param1 プリセット [1....10]

構文例......#recall_preset 2 INPUT 4 IS ROUTED TO WINDOW OUTPUT A RECALL ROUTING STATE PRESET 2

#save_preset

#save_preset コマンドは現在のルーティングステータスを指定のプリセットに保存します。

- 構文......#save_preset param 1
- パラメーター......param1 プリセット [1....10]
- 構文例.....#save_preset 1

現在のルーティングステータスをプリセット 1 に保存しま す。

#set_bank_name

#set_bank_name コマンドはバンクに名前を割り当てます。

構文......#set_bank_name param1 param2

パラメーター......param1 バンク [1...8]

param2 名称

構文例.......#set_bank_name 5 Dell_24

バンク 5 の名称に Dell24 を割り当てます。

set_brightness

#set_brightness コマンドは入力ビデオ信号の輝度レベルを設定します。

構文......#set_brightness param1 param2

パラメーター param 1 Input [0 ... 4]

.....param2 Level [0 ... 100]

構文例......#set_brightness 1 65

入力 1 の輝度レベルを 65 に設定します。

#set_brightness 0 65

全入力の輝度レベルを65に設定します。

#set_contrast

#set_contrast コマンドは出力するビデオ信号のコントラストレベルを設定 します。

構文	.#set_	_contrast	param 1	param2
----	--------	-----------	---------	--------

パラメーター param 1 Input [0 ... 4]

param2 Level [0 ... 100]

構文例......#set_contrast 1 74

入力 1 のコントラストレベルを 74 に設定します。

#set_contrast 0 74

全入力のコントラストレベルを74に設定します。

#set_edid

#set_edid コマンドは入力またはバンクに EDID の種類を指定します。

構文......#set_edid param1 param2 param3 param4

パラメーター param 1 ソース機器 [STRING]

ソース機器	説明
Int	デフォルト (内部)EDID を使用する。
Bank	EDID バンクを使用する。
Output	出力 (シンク機器) の EDID を使用する。
param2	ソース機器 [1…8]

ソース機器	説明
1~2	1 = 1080p/2ch
	2 =1080p/ マルチチャンネル
1~8	EDID バンク
1~4	出力
param3	対象 [STRING]

 対象
 説明

 入力
 入力を指定する。

 バンク
 EDID バンクを指定する。

param4 対象 [1...8]

値		説明	
$1 \sim 4$	入力		
1~8	EDID バンク		

構文例......#set_edid int 2 INPUT 4 内部 EDID2 を入力 4 に保存します。

> #set_edid BANK 3 BANK 5 バンク 3 の EDID をバンク 5 に保存します。

#set_gateway

#set_gateway コマンドはゲートウェイアドレスを設定します。ゲートウェ イアドレスを設定する際は必ずドットを使用してください。コマンドの実行後 は必ず本体を再起動してください。なお、ゲートウェイのデフォルト設定は 192.168.1.1 です。

構文.....#set_gateway param1

パラメーター......param1 ゲートウェイ

構文例......#set_gateway 192.168.1.5 GATEWAY を 192.168.1.5 に設定します。

#set_hdcp

#set_hdcp コマンドは入力 / 出力の HDCP ステータスを設定します。

構文......#set_hdcp param1 param2

パラメーター......param1 入力 [0...1]

	値	説明			
	0	入力]		
	1	出力]		
	param2	値	[0	1]	
	値	説	明		
	0	有効に	する		
	1	無効に	する		
構文例	列#set_hdcp 0 1				
	HDCP 기	、力は無効	かです	0	
		1 1			

#set_hdcp 1 1 HDCP 出力は無効です。

GEFEN

#set_http_port

#set_http_port コマンドはウェブサーバーのリスニングポートを指定しま す。コマンドの実行後は必ず本体を再起動してください。なお、デフォルトポー トは 80 です。#show_http_port コマンドを使用して、現在の HTTP リス ニングポートを確認できます。

構文......#set_http_port param1

- パラメーター......param1 ポート [1... 1024]
- 構文例......#set http port 82

ウェブサーバーのリスニングポートを82に設定します。

• #set_hue

#set_hue コマンドは入力の色合いを設定します。

構文	\$set_hue	param 1	param2
----	-----------	---------	--------

パラメーター......param1 Input [0...4]

.....param2 值 [0 ... 100]

構文例......#set_hue 1 30

入力1の色合いを30に設定します。

#set_hue 0 30

全入力の色合いを30に設定します。

#set_input_name

#set_input_name コマンドは入力に名称を割り当てます。

構文......#set_input_name param1 param2

パラメーター	param 1	入力	[].	4]
	param2	名称		
構文例	.#set_input_	_name	3 E	Blu-ray

入力 3 の名称を Blu-ray に設定します。

#set_ipadd

#set_ipadd コマンドは本体の IP アドレスを設定します。IP アドレスを設定 する際に必ずドットを使用してください。コマンドの実行後は必ず本体を再起 動してください。なお、IP アドレスのデフォルト設定は 192.168.1.72 です。 #show_ipconfig コマンドを使用して、現在の IP アドレスを確認できます。

構文	#set_	ipadd	param 1	
----	-------	-------	---------	--

パラメーター param 1 IP アドレス

構文例......#set_ipadd 192.168.1.190

IP ADDRESS : 192.168.1.190

#set_ipmode

#set_ipmode コマンドは IP モードを DHCP または Static(静的)に設定します。コマンドの実行後は必ず本体を再起動してください。#show_ipmode コマンドを使用して、現在の IP モードを確認できます。

構文......#set_ipmode param 1

パラメーターparam 1	値	[0	1]
---------------	---	----	----

	値	説明	
	0	Static(静的)	
	1	DHCP	
構文例#set_ipmode 1			

IP モードは静的に設定します。

設定を有効にするために再起動してください。

#set_netmask

#set_netmask コマンドはサブネットマスクを設定します。サブネットマ スクを設定する際に必ずドットを使用してください。コマンドの実行後は必 ず本体を再起動してください。 なお、サブネットマスクのデフォルト設定は 255.255.255.0 です。#show_netmask または #show_ipconfig コマン ドを使用して、現在のサブネットマスクを表示します。

構文......#set_netmask param 1

パラメーター param 1 サブネットマスク

構文例......#set_netmask 255.255.255.0

サブネットマスクを 255.255.255.0 に設定します。

#set_output

#set_output コマンドは出力の解像度を設定します。指定された解像度は全 出力に設定されます。#show_output コマンドを使用して、現在の出力の解 像度を表示します。

構文......#set_output param1

パラメーター......param1 値 [0...16]

値	説明
0	480p
1	576p
2	720p@50 Hz
3	720p@60 Hz
4	1080p@24 Hz
5	1080p@50 Hz
6	1080p@60 Hz
7	1024 × 768
8	1280 × 800
9	1280 × 1024
10	1366 × 768
11	1440 × 900
12	1600 × 900
13	1600 × 1200
14	1680 × 1050
15	1920 × 1200
16	ネイティブ

構文例.....#set_output 3

出力解像度を 720p@60Hz に設定します。

#set_output_name

#set_output_name コマンドは出力に名称を割り当てます。出力名は最大 15 桁です。15 桁以上は省略されます。

パラメーター param 1	出力 [1 … 4]
param2	名称

構文例......#set_output_name 3 Sony_XBR 出力 3 の名称を Sony XBR に設定します。

#set_preset_name

#set_preset_name コマンドはプリセットに名称を割り当てます。プリセット名は最大 8 桁です。8 桁以上は省略されます。#show_preset_name コマンドを使用して、プリセット名を表示します。

プリセット4の名称をBR2Out2に設定します。

パラメーター param 1	プリセット [1…10]
param2	名称
構文例#set_pres	et_name 4 BR2Out2



#set_saturation

#set_saturation コマンドは入力のカラーサチュレーションレベルを設定します。

構文	#set_	saturation	param
----	-------	------------	-------

パラメーターparam 1	入力	[0 4]	
param2	レベル	[0 100]	

構文例......#set_saturation 1 65 入力 1 のサチュレーションレベルを 65 に設定します。 #set_saturation 0 65

全入力のサチュレーションレベルを65に設定します。

#set_telnet_pass

#set_telnet_pass コマンドは Telnet のパスワードを設定します。パスワードは最大 10 桁です。

構文......#set_telnet_pass param1

パラメーター......param1 パスワード [STRING]

構文例......#set_telnet_pass bossman

Telnet パスワードを bossman に設定します。

#set_telnet_port

#set_telnet_port コマンドは Telnet リスニングポートを設定します。コマンドの実行後は必ず本体を再起動してください。ポートのデフォルト設定は23 です。#show_telnet_port コマンドを使用して、現在の Telnet リスニングポートを表示します。

+==+++	#0.0+	+000+	nort	norom 1
/hat ↓	#SEL	reiner		DALANT
11-3/2			, p o , c	paran

パラメーター param	11 ポート	< [1	1024]
--------------	--------	------	-------

構文例......#set_telnet_port 24

TELNET リスニングポートを24 に設定します。

#set_udp_port

#set_udp_port コマンドは UDP リスニングポートを設定します。#show_ udp_port コマンドを使用して、現在の UDP リスニングポートを確認できます。

構文......#set_udp_port param1

パラメーターparam 1	ポート [1…1024]
構文例#set_udp_	port 1002
UDP リスニ	ニングポートを 1002 に設定します。

#set_udp_remote_ip

#set_udp_remote_ip コマンドはリモートUDPのIPアドレスを設定します。 IPアドレスを設定する際に必ずドットを使用してください。リモートUDP のIPアドレスのデフォルトIPアドレスは 192.168.1.255 です。コマンド の実行後は必ず本体を再起動してください。#show_udp_remote_ip コマン ドを使用して、現在のリモートUDPのIPアドレスを確認できます。

構文	.#set_uc	lp_remote_	_ip param 1
パラメーター	.param 1	UDP 7	アドレス

構文例......#set_udp_remote_ip 192.168.1.227

UDP REMOTE IP ADDRESS : 192.168.1.227

#set_udp_remote_port

#set_udp_remote_port コマンドはリモート UDP リスニングポートを設定 します。リモート UDP リスニングポートのデフォルトは 50008 です。コ マンドの実行後は必ず本体を再起動してください。#show_udp_remote_ port コマンドを使用して、現在のリモート UDP IP アドレスを確認できます。

構文	#set	udp	remote	port	param	1
H-1-2	1000	_uup_	_101110100_	_porc	paran	

パラメーター param 1	ポート	[0 65535]
構文例#set_udp_	_remote_p	oort 50008

#set_webui_ad_pass

#set_webui_ad_pass コマンドはウェブ GUI のアドミニストレーターパス ワードを設定します。パスワードは最大 8 桁です。大文字と小文字の区別が あります。デフォルトのパスワードは「Admin」です。

構文#set_webui_ad_pass param l
パラメーターparam1 パスワード
構文例#set_webui_ad_pass bossman
ウェブ GUI のアドミニストレーターパスワードを
bossmanに設定します。

#set_webui_op_pass

#set_webui_op_pass コマンドはウェブ GUI のオペレーターパスワードを 設定します。デフォルトのパスワードは「Admin」です。

構文	#set	webui	go	pass	param	1
1日人	ποοι_	_wobul_	_OP_	puoo	param	

パラメーター param 1 パスワード

構文例......#set_webui_op_pass minion

ウェブ GUI のオペレーターパスワードを minion に設定し ます。

#show_bank_name

#show_bank_name コマンドは特定の EDID バンク名を表示します。#set_ bank_name コマンドを使用して、EDID バンクに名称を設定できます。

構文	#show_	_bank_	name	param]

パラメーター......param1 バンク [1...8]

構文例#show_bank_name \$

THE NAME FOR BANK5 IS : Dell24

#show_brightness

#show_brightness コマンドは入力の輝度レベルを表示します。#set_ brightness コマンドを使用して、輝度値を設定できます。

構文	#show_br	ightnes	ss param 1
パラメーター	param 1	入力	[0 4]
構文例	#show_br	ightnes	ss 1

INPUT 1 BRIGHTNESS VALUE : 65

#show_contrast

#show_contrast コマンドは入力のコントラストレベルを表示します。 #set_ contrast コマンドを使用して、コントラスト値を設定します。

構文......#show_contrast param1

パラメーターparam 1	入力	[0 4]
---------------	----	-------

構文例.....#show_contrast 1

INPUT 1 CONTRAST VALUE : 74

#show_gateway

#show_gateway コマンドは現在のゲートウェイアドレスを表示します。 #set_gateway コマンドを使用して、ゲートウェイアドレスを設定できます。

構文......#show_gateway

パラメーターなし

構文例......#show_gateway

GATEWAY:192.168.1.11



#show_hdcp

#show_hdcp コマンドは現在の入力または出力の HDCP 設定を表示します。 #set_hdcp コマンドを使用して、HDCP 入出力ステータスを設定できます。

構文.....#show_hdcp param1

パラメーター	- param l	値	[()]	11
	in paranti		LO	

値	説明
0	入力信号に従います。
1	出力信号に従います。

構文例......#show_hdcp 0 HDCP INPUT IS SET TO ACCEPT

> #show_hdcp 1 HDCP OUTPUT IS SET TO FOLLOW INPUT

#show_http_port

#show_http_port コマンドは本機の HTTP リスニングポートを表示します。 #set_http_port コマンドを使用して、HTTP リスニングポートを設定できます。

構文......#show_http_port

パラメーターなし

構文例......#show_http_port

HTTP PORT IS 80

#show_hue

#show_hue コマンドは入力の色合いの設定を表示します。

構文......#show_hue

パラメーター......param1 入力 [1...4]

構文例......#show_hue 1

INPUT 1 HUE VALUE : 30

#show_ip

#show_ip コマンドは現在設定している本体の IP アドレスを表示します。

構文.....#show_ip

パラメーター.....なし

構文例......#show_ip

IP ADDRESS : 192.168.1.190

#show_ipconfig

#show_ipconfig コマンドは現在の TCP/IP の設定を表示します。

構文.....#show_ipconfig

パラメーター.....なし

構文例......#show_ipconfig IP CONFIGURATION IS: (STATIC) IP : 192.168.1.190 NETMASK : 255.255.255.0 GATEWAY : 192.168.1.11 MAC ADDRESS = 00:1c:91:03:b0:00

#show_ipmode

#show_ipmode コマンドは現在の IP モードを表示します。#set_ipmode コマンドを使用して、IP モードを設定します。 構文.......#show_ipmode

パラメーターなし

構文例......#show_ipmode IP MODE IS SET TO STATIC

#show_mac_addr

#show_mac_addr コマンドは本体の MAC アドレスを表示します。 構文......#show_mac_addr

パラメーターなし

構文例.....#show_mac_addr

MAC ADDRESS IS 00:1c:91:03:b0:00

#show_netmask

#show_netmask コマンドは現在のネットマスクを表示します。#set_ netmask コマンドを使用して、ネットマスクを設定できます。 構文.......#show_netmask

パラメーターなし

構文例.....#show netmask

NETMASK : 255.255.255.0

#show_output

#show_output コマンドは現在の出力解像度を表示します。#set_output コマンドを使用して、出力の解像度を設定します。 構文.......#show_output

パラメーターなし

構文例.....#show_output

OUTPUT RESOLUTION IS SET TO : 720p60

#show_power

#show_power コマンドは現在の電源のステータスを表示します。#power コマンドを使用して、本体の電源をオン / オフできます。 構文.......#show_power

パラメーター	なし

構文例......#show_power

POWER IS ON

#show_preset_name

#show_preset_name コマンドは特定のプリセット名を表示します。#set_ preset_name コマンドを使用して、プリセット名を設定できます。 構文.......#show_preset_name param 1

パラメーター param1 プリセット [1... 10]

構文例......#show_preset_name 4

THE NAME FOR PRESET4 IS : BR2_Out2

#show_saturation

#show_saturation コマンドは入力のサチュレーションを表示します。 #set_saturation コマンドを使用して、出力の解像度を設定できます。 構文......#show_saturation param 1

パラメーター param 1 入力 [1 ... 4]

構文例.....#show_saturation 1

INPUT 1 SATURATION VALUE: 65

#show_telnet_port

パラメーターなし

構文例......#show_telnet_port

TELNET PORT IS 23



#show_udp_port

#show_udp_port コマンドは現在の UDP シリアルポートを表示します。 #set_udp_portコマンドを使用して、UDP リスニングポートを設定できます。 構文.......#show_udp_port

パラメーター.....なし

構文例......#show_udp_port

UDP COMMUNICATION PORT IS: 1002

#show_udp_remote_ip

#show_udp_remote_ip コマンドは現在のリモート UDP IP アドレスを表示 します。#set_udp_remote_ip コマンドを使用して、リモート UDP IP アド レスを設定できます。

構文......#show_udp_remote_ip

パラメーターなし

構文例......#show_udp_remote_ip

UDP REMOTE IP ADDRESS : 192.168.1.227

#show_udp_remote_port

#show_udp_remote_port コマンドは現在のリモート UDP ポートを表示し ます。#set_udp_remote_port コマンドを使用して、リモート UDP ポート を設定します。

構文......#show_udp_remote_port

パラメーター.....なし

構文例......#show_udp_remote_port

REMOTE UDP COMMUNICATION PORT IS: 508

#show_ver_data

#show_ver_data コマンドは現在のソフトウェアとハードウェアバージョン を表示します。 構文......#show_ver_data

147

- パラメーターなし
- 構文例.....#show_ver_data

VERSION : SW[V2.11] / HW[V2.1]

#unmask

#unmask コマンドは特定の出力のマスキングを解除します。#mask コマン ドを使用して、特定の出力のマスキングを有効にできます。param1 = 0の 場合、全出力のマスキングは解除されます。

構文......#unmask param 1

パラメーター......param1 出力 [0...4]

構文例......#unmask 2

出力2のマスキングは解除されています。

#use_tcp_access

#use_tcp_access コマンドは Telnet へのアクセスを有効 / 無効にします。 構文......#use_tcp_access param 1

パラメーター......param1 値 [0...1]

値	説明
0	TELNET へのアクセスを無効にする。
1	TELNET へのアクセスを有効にする。

構文例......#use_tcp_access 1

Telnet へのアクセスは有効です。

#use_telnet_pass

Telnet セッションにパスワード認証を強要します。デフォルト設定は無効です。 #set_telnet_pass コマンドを使用して、Telnet パスワードを設定できます。 構文......#use_telnet_pass param 1

パラメーター	param 1	值 [O1]
	値	説明
	0	パスワードを無効にする。
	1	パスワードを有効にする。
構文例	#use_te	Inet_pass 1
	TELNET	セッションのパスワードを有効にします

#use_udp_access

#use_udp_access コマンドは UDP へのアクセスを有効 / 無効にします。 構文......#use_udp_access param 1

パラメーター param 1 値 [0 ... 1]

	値	説明
	0	UDP へのアクセスを無効にする。
	1	UDP へのアクセスを有効にする。
構文例	#use_uc	dp_access 1
	UDP ~0	Dアクセスを有効にします。

• m

m コマンドは現在の本機の入出力切替ステータスを表示します。マスキング やロックのステータスも表示されます。コマンドの前に記号「#」を入力する 必要はありません。

構文.....m

パラメーターなし

構文例.....m

Show the matrix status in tabular form Routing status table Outputs |+0|+1|+2|+31|1|2|3|4Masking status table Outputs |+0|+1|+2|+31|A|A|A|AMonitor HPD status table Outputs |+0|+1|+2|+31|L|L|L|LRMT_IR - SW1=0,SW2=0

• r

r コマンドは特定の入力を特定の出力に切替えます。コマンドの前に記号「#」 を入力する必要はありません。s コマンドも参照してください。param2 = 0 の場合、入力 (param1) は全ての出力に割り当てられます。

構文.....r param1 param2

パラメーター param 1 入力 [1 ... 4]

param2 出力 [0, 1 ... 4]

構文例.....r 3 1

入力3を出力1ヘルーティングします。

r 1 O

入力 1 を全ての出力ヘルーティングします。

l s

s コマンドは特定の入力を全出力に割り当てられます。コマンドの前に記号「#」 を入力する必要はありません。 構文.......s param 1 パラメーターparam 1 入力 [1 ... 4] 構文例......s 2 全ての出力を入力 2 ヘルーティングします。

GEFEN

■ウェブインターフェース

●内蔵ウェブインターフェース の使用

本体の IP アドレスを入力して、内蔵ウェブインターフェース にアクセス します。詳しくは 24 ページ「● IP/UDP の構成」の手順③を参照して ください。本体に接続すると、ログイン画面が表示されます。

▼ User Name

ドロップダウンリストからユーザー名を選択します。

オプション.....Operator、Administrator

Administrator(アドミニストレーター)ログインは全ての機能や設定への無制限でアクセスできます。Operator(オペレーター)ログインの場合、 アクセス可能なのはルーティング、ディスプレイ情報やルーティングプリ セット機能のみとなります。

▼ Password

ユーザーのパスワードを入力します。#set_webui_op_pass と #set_ webui_ad_pass コマンドを使用して、パスワードを設定します。入力の 際、パスワードはマスクされます。初期設定は「Admin」です。

ウェブインターフェース のメインページは、Main、/O Setup、 Manage EDID、Configuration の4種類で構成しており、画面上部の タブで選択できます。Main、I/O Setup と Manage EDID ページには、 それぞれ固有のサブタブが含まれています。

1

4種類全てのページにアクセスするには、Administrator(アドミニストレーター)としてログインする必要があります。 Operator(オペレーター)でログインした場合、アクセス可能なのは「Routing」タブのみです。





● Main ⇒ Routing

Power

本体の電源をオン / オフします。本体の電源がオンの時は **STANDBY** と 表示されます。

▼?Help

状況に応じたヘルプ情報が表示されます。このボタンは全べてのページに あります。

▼ Log Out

現在のウェブセッションを終了し、ログイン画面に戻ります。





▼ Name(Outputs)

出力名を表示します。#set_output_name コマンドを使用するか、ウェ ブインターフェースの「I/O Setup⇒I/O Names」ページから出力名 を変更することができます (p36 参照)。

▼ Output(Outputs)

操作する出力を選択します。

▼ Input #(Inputs)

操作する入力を選択します。

▼ Name(Inputs)

入力名を表示します。#set_input_name コマンドを使用するか、ウェ ブインターフェースの「I/O Setup ⇒ I/O Names」ページから入力名 を変更することができます。

Output(Status)

ルーティング可能な出力です。

▼ Input #(Status)

出力ヘルーティングしている入力です。

▼ Select All Outputs

全出力のチェックボックスをチェックします。

▼ Route

このボタンを押すと選択された入力を選択された出力にルートします。

▼ Lock Matrix

本体のロックまたはロック解除をします。本体が既にロックされている場合、前面パネルまたはウェブ GUI 経由で設定を変更することはできません。本体のロック中、ボタンのテキストは「Unlock Matrix」と表示され、 画面上部の赤いバーにテキスト「Matrix is LOCKED」が表示されます。 「Unlock Matrix」ボタンをクリックすると、本体ロックは解除されます。

					Gefen	4x4 Sean	nless M	Matrix for HDM	E)	KT-HD-S	SL-444			
					Main	10 Setup Man	age 800	Network System	Poser Stance	r	Log.Ove			
					Routing	I/O Status Disp	play Info							
					Lock Materia			El Audio Mute Al						
					Name	Output Input	Name	Status Output Input#						
			\sim		Output_1	1 0 0 1	hpst_1	1 4						
			(Output_3	1 0 0 1	hpst_3	3 2						
_						0	Mask/Unmas	Ř						
Γ	Ου	tputs				Inpu	ts				Sta	tus		
		Name		Out	put	Inp #	out #	١	lame		0	utput	Input #	ŧ
	0	utput_1		1		\odot	1	Input	t_1		1		4	
	0	UTPUT2		2		\odot	2	Input	t_2		2		1	
	0	utput_3	;	3		\odot	3	Input	t_3		3		2	
	0	UTPUT4		4		\bigcirc	4	Input	t_4		4		3	
						\odot		Mas	k/Unmask					
		Select A	ll Outpu	ıts				Ro	oute					





GEFEN

▼ Save Routing Preset

現在のルーティングステータスをメモリに保存します。ドロップダウンリ ストからプリセットを選択します。「Save」ボタンを押して、プリセッ トをメモリに保存します。

▼ Recall Routing Preset

プリセットボタンを押して、メモリからルーティングステータスを呼び出 します。

No. Order Tange Toron Tange Toron Toron Toron Toron Toron Toron Toron Toron Toron Toron Toron Toron Toron T		
Save Routing Preset	Preset_1 -	Save
 Recall Routing Preset	Preset_1	Preset 1
	Preset_2	Preset 2
	Preset_3	Preset 3
	Preset_4	Preset 4
	Preset_5	Preset 5
	Preset_6	Preset 6
	Preset_7	Preset 7
	Preset_8	Preset 8
	Preset_9	Preset 9
	Preset_10	Preset 10

● Main ⇒ I/O Status

▼ Name

出力名を表示します。#set_output_name コマンドを使用するか、もし くはウェブインターフェースの「I/O Setup ⇒ I/O Names」ページか ら出力名を変更することができます (p36 参照)。

▼ RSENSE

現在の Rsense ステータスを表示します。

▼ Mask

出力のマスキングステータスを表示します。

▼ HPD

各出力のホットプラグディテクト (HPD) ステータスを表示します。

出力の HDCP ステータス (有効/無効)を表示します。





▼ Name

入力名を表示します。#set_input_name コマンドを使用するか、もし くはウェブインターフェースの「I/O Setup⇒I/O Names」ページか ら入力名を変更することができます (p36 参照)。

▼ Color Depth

ソース信号の Color depth を表示します。

▼ Color Space

ソース信号の Color Space を表示します。

▼ HDCP

ソース信号の HDCP ステータスを表示します。

Active Signal

入力にソースが接続されているかどうかを表示します。

▼ Vertical Resolution

ソース信号の垂直解像度を表示します。

Horizontal Resolution

ソース信号の水平解像度を表示します。

▼ Progressiv/Interlaced

入力信号のフィールドオーダーを表示します。

▼ Refresh Rate

入力信号のリフレッシュレートを表示します。

▼ Video Mode

入力のビデオモード (HDMI / DVI) を表示します。

● Main ⇒ Display Info

▼ Info Display

チェックボックスをチェックして、出力の情報を表示します。

▼ Choose EDID

ドロップダウンリストから EDID を選択します。出力または EDID バン クから EDID をコピーして入力に割り当てます。

オプション.....Bank1~Bank8

1 - Output_1 \sim 4 - Output_4

▼ Feature /Audio Formats

EDID に基づいて、表示機器に関する情報を表示します。

L.	Sefen 4	x4 S	eamless	Matrix	for HDMI	EXT-H	HD-SL-444
	Main 10	Setup	Manage EDID	Network	System	Power STANDER	7 Help Log.Out
	enting 101	Status	Display Indo	1			
0	utput	Output 1	Outred 1	Orest 1	Ortest 4		
1	ISENSE C	08	08	08	OF		
	Ask 6 PD F) High	1 High	1 High	0 Low		
	ICCP A	lette	Inactive	Active	Fal		
in the second se	put						
,	Color Depth	Bod.	1 input_2	1254	Rod_4		
4	Color Space	YPDF	4 R08	YUV	YPOPY		
	Active Signal	Yes	No	Yes	No		
	Intra Resolution	3540	1824	1920	3540)	
i i	Progressive / Interfac	ted p	1.00	9	P		
1	Antesh Rate	1204	e 604z	120Hz	60Hz		
•							
n.							
me			In	iput	_1	Input_2	1
olor Depth			8	bit		10bit	1
olor Space			Y	PbF	^o r	RGB	١
IDCP			N	lo		Yes	١
ctive Signal			Y	'es		No	Y
/ertical Resolut	ion		3	840		1024	1
orizontal Reso	lutior	1	2	168		768	1
rogressive / Int	terlac	ed	р			i	F
efresh Rate			1	20H	z	60Hz	1

	Gefe	n 4x4 s	Seamless	Matrix 1	for HDMI	EXT-HD-S	L-444		
	Main	10 Setup	Manage EDID	Network	System	Power STANDER 2 Inde	Log.Out		
	Reating Info Display	I/O Status	Display Info						
	Choose EDD Feature	D sBank 1	•						
	244g Fram Max Resol	ne Rate Autor	Data		-				
	Max Color Mode (DV)	Cepth	fom)			
	Max Audio Monitor Na	Channels	Yes						
	Audio For	emats							
	UPOM 075HD		NAME We						
	OTS Digital Dollay Digital	# Surround Rel (AC3)	Can						
	Onlay True	но	Yes						
	_								
Info Display Choose EDID Feature	⊽ xBar	nk 1			•				
Info Display Choose EDID Feature 24Hz Frame	IV xBar Rate	nk 1		Da	▼ ta				
Info Display Choose EDID Feature 24Hz Frame Max Resolut	▼ xBar Rate ion	nk 1		Da	▼ ta urned				
Info Display Choose EDID Feature 24Hz Frame Max Resolut Max Color D	✓ xBar Rate ion epth	nk 1		Da reti	▼ ta urned m				
Info Display Choose EDID Feature 24Hz Frame Max Resolut Max Color D Mode (DVI/H	Rate ion DMI)	nk 1		Da reti froi uni	▼ ta urned m				
Info Display Choose EDID Feature 24Hz Frame Max Resolut Max Color D Mode (DVI/H Max Audio C	Rate ion epth DMI)	nk 1 els		Da retu fron uni Yes	▼ ta urned m it s				

GEFEN

• I/O Setup \Rightarrow Preset Names

▼ Preset

プリセット番号を表示します。

▼ Name

プリセットに名前を入力します。

▼ Save

入力されたプリセット名を保存します。

▼ Cancel

プリセット名またはプリセットを1つ前に戻します(変更を加えた場合)。

Main	10 Setup	Manage EDID	Network	System	Power on Pasap Log.Out	
Preset Names	UO Names	HFQ Control	HDCP	Video		
E da Davard M						
Cun Preser IN	arries bie					
1	Dated 1	-				
2	Preset 2			_		
3	Preset_3					
4	Preset_4				1	
6	Preset,5					
6	Preset_6					
7	Preset_7					
	Preset_8					
9	Peset,8					
50	Preset, N					
Save		Cancel				

Ed	it Preset Nam	es
	Preset #	Name
	1	Preset_1
	2	Preset_2
	3	Preset_3
	4	Preset_4
	5	Preset_5
	6	Preset_6
	7	Preset_7
	8	Preset_8
	9	Preset_9
	10	Preset_10
	Save	Cancel

● I/O Setup ⇒ I/O Names

▼ Output 出力 ID を表示します。

▼ Name (Output)
各出力の名前を入力します。

▼ Input # 各入力番号を表示します。

▼ Name (Input #)
入力の名前を入力します。

▼ Save
入出力名に加えた変更を保存します。

▼ Cancel

入出力名または入出力を1つ前に戻します(変更を加えた場合)。



Edit Output & Input Names

Output	Name	Input #	Name
1	Output_1	1	Input_1
2	Output_2	2	Input_2
3	Output_3	3	Input_3
4	Output_4	4	Input_4
		Save	Cancel



• I/O Setup \Rightarrow HPD Control

▼ Input

入力番号を表示します。

▼ Name

入力名を表示します。#set_input_name コマンドを使用するか、もし くはウェブインターフェースの「I/O Setup ⇒ I/O Names」ページか ら入力名を変更することができます (p36 参照)。

▼ Pulse

「Pulse」ボタンをクリックすると出力の HPD ラインを再認識します。 この機能はソース機器とマトリクス間のケーブルを取り外して、再接続す ることと同じ動作を実行します。



HPD Control

Input #	Name	
1	Input_1	Pulse
2	Input_2	Pulse
3	Input_3	Pulse
4	Input_4	Pulse

● I/O Setup ⇒ HDCP

HDCP に準拠する表示機器を認識すると HDCP を有効にす るソース機器 (コンピュータ)があります。「Disable」チェッ クボックスをチェックすると、コンピューターは HDCP 準拠 の表示機器の認識を強制的に無視します。「Disable」機能は HDCP コンテンツの暗号化を解読しません。

▼ Disable

未チェック項目をチェックし、HDCPの認識を強制的に無視します。

▼ Input

入力番号を表示します。

▼ Name

入力名を表示します。#set_input_name コマンドを使用するか、もし くはウェブインターフェースの「I/O Setup ⇒ I/O Names」ページか ら入力名を変更することができます (p36 参照)。

Accept/Not Accept

「Accept」ボタンをクリックすると、HDCP コンテンツは入力にパスス ルーされます。「Not Accept」ボタンをクリックすると、HDCP コンテ ンツは入力にパススルーされません。

▼ Always On/Follow Input

「Always On」ラジオボタンをクリックすると、HDCP は入力にパスス ルーされます。「Follow Input」ボタンをクリックすると、出力の設定は 入力の設定に合わせます。

▼ Select All

全ての項目にチェックを入れます。もしくはチェック済みの項目のチェッ クを全て解除します。

▼ Set

ボタンをクリックして、全入力に行われた変更内容を保存します。

▼ Cancel

現在の操作を取り消し、各入力の変更内容を無効にします。



Disable	Input #	Name	Input	Accept	Accept
	1	Input_1		۲	©
	2	Input_2	Output	Always On	Follow Input
	3	Input_3			
	4	Input_4			
Select All	Set	Cancel			

HDCP Pass	Through			Not	
Disable	Input #	Name	Input	Accept	Accept
	1	Input_1		۲	©
V	2	Input_2	Output	Always On	Follow Input
	3	Input_3			
\checkmark	4	Input_4			
Select All	Set	Cancel			



● I/O Setup ⇒ Video

▼ Output Resolution

ドロップダウンリストから出力の解像度を選択します。

オプション:

480p	1280 x 800
576p	1280 x 1024
720p @ 50 Hz	1366 x 768
720p @ 60 Hz	1440 x 900
1080p @ 24 Hz	1600 x 900
1080p @ 50 Hz	1600 x 1200
1080p @ 60 Hz	1680 x 1050
1024 x 768	1920 x 1200
_	ネイティブ

▼ Select Output to adjust

ドロップダウンリストをクリックして、出力を選択します。

▼ Brightness

フィールドに輝度値を入力します。

▼ Contrast

フィールドにコントラスト値を入力します。

Saturation

フィールドにサチュレーション値を入力します。

▼ Hue

フィールドに色合い値を入力します。

▼ Reset All

工場出荷時のデフォルト設定に戻します。

• Manage EDID \Rightarrow Assign

▼ Lock EDID

本体の電源を入れた後の自動 EDID 読込みを無効にして、Local EDID を 保持します。

「Lock EDID」ボタンが有効の場合、赤いメッセージバーに「EDID locked on power cycle」が表示されます。本体を再起動すると、ロー カル EDID 情報に固定 (ロック)されます。「Unlock EDID」ボタンをク リックして、Lock EDID 機能を解除します。

▼ Copy EDID From

ドロップダウンリストから EDID を選択します。EDID は出力からコピー されます。もしくは EDID バンクから選択します。

オプション.....Bank1~Bank8

Output 1 \sim Output 4



	Cutpet Reserver 200-950-4 Poture Settings	
$ \subset $	Select Output to adjust 1 - edjust 1 - edjus	
	Securitor 20 Hue 20	
	Rend Mi	
	7000 0 501 1-	
Output Resolu	tion /20P@50Hz -	
Picture Setting	IS	
Picture Setting Select Output to a	ls adjust 1-output_1 ▼	
Picture Setting Select Output to a	adjust 1-output_1 ▼	
Picture Setting Select Output to a Brightness	adjust 1-output_1 -	
Picture Setting Select Output to a Brightness Contrast	Is adjust 1-output_1 • 10 40	
Picture Setting Select Output to a Brightness Contrast Saturation	s adjust 1-output_1 • 10 40 50	
Picture Setting Select Output to a Brightness Contrast Saturation Hue	s adjust 1-output_1 • 10 40 50 80	
Picture Setting Select Output to a Brightness Contrast Saturation Hue	IS adjust 1-output_1 • 10 40 50 80	
Picture Setting Select Output to a Brightness Contrast Saturation Hue	IS adjust 1-output_1 • 10 40 50 80	

EXT-HD-SL-444

Gefen 4x4 Seamless Matrix for HDMI

Output Resolution	720P@50Hz	•	
Picture Settings	1 - output 1	_	
Brightness			10
Contrast			40
Saturation			50
Hue			80
		Re	eset All



▼ Сору То

チェックボックスをチェックして、入力を選択 / 解除します。

▼ EDID Modes

ドロップダウンリストから EDID モードを選択します。

オプション.....Internal - 1080p 2 ch Audio

- Internal 1080p Multi ch
- External Output
- Custom User

▼ Select All Inputs

チェックボックスをチェックすると、全入力が選択されます。チェックボッ クスをクリアすると、全入力選択を解除します。

Сору То		E	DID	Mo	bd	es	
	Internal - 1080p 2ch audio						
	Internal - 1080p Multi ch 🔹						
	Interr	Internal - 1080p Multi ch 🔹					
	Internal - 1080p 2ch audio 🔹						
Selec	t All In	puts					
C Selec	t All In	puts	from the Inputs	telow			
Selec	t All In	puts	from the inputs	telow	lines	100 54444	7710 Maria
Selec	t All In	Please select	from the inputs liccles 2 ch audio •	telow Input #	Name Input 1	EDID Source Test 1	EDID Name GEFEN JPT_SL
Selec	Copy ESID TA	Puts	from the Inputs Nocies 2 chaudio + Multich +	input# 1 2	Name Input 1 Input 2	EDID Source Test 1 Test 2	EDID Name OEFEN_VPT_SL OEFEN_VPT_SL
Selec	Copy Elle 71	Plasse select EDID 1 Internal - 1000p Internal - 1000p Internal - 1000p Internal - 1000p	from the inputs locies 2 ch audio • Multi ch • Multi ch •	telow Input# 1 2 3 4	Name Input 1 Input 2 Input 3 Input 4	EDID Source Test 1 Test 2 Test 3 Test 4	EDID Nama OEFEN JPT_SL OEFEN JPT_SL OEFEN JPT_SL OEFEN JPT_SL
Selec	Copy Elits 7	Puts - Plasse select EDID I Internal - 1200p Internal - 1200p Internal - 1200p Internal - 1200p Internal - 1200p Internal - 1200p	from the inputs Incodes 2 ch audio • Multi ch • 2 ch audio •	input # 1 2 3 4	Name Input 1 Input 2 Input 3	EDIO Source Test 1 Test 2 Test 3 Test 4	EDID Name OEFEN_UPT_SL OEFEN_UPT_SL OEFEN_UPT_SL OEFEN_UPT_SL
Selec	Copy Elito 1 Inputs Copy To	EDD 1 Former select EDD 1 Former - 1000p Former - 1000p Former - 1000p cr All reputs	from the inputs Notices 2 th audio • Multi th • 2 th audio •	input# 1 2 3 4	Name Input 1 Input 2 Input 3 Input 4	EDID Source Test 1 Test 2 Test 3 Test 4	EDID Name OEFENJIPT_SL OEFENJIPT_SL OEFENJIPT_SL OEFENJIPT_SL
Selec	Copy EDID To Inputs Copy To Copy To Copy To Copy To	Presse select EDD 1 Hermal - 100p Hermal - 100p	from the inputs lideles 2 ch audio • Multi ch • 2 ch audio • 2 ch audio •	input # 1 2 3 4	Name Input 1 Input 2 Input 3 Input 4	EDID Source Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 EDID Name	EDIO Nama GEFBU,1975,94 GEFBU,1975,94 GEFBU,1975,94 GEFBU,1975,94
C Selec	Copy (EID) 71	Please select EDD 1 Henne 1000 Henne 1000 Henne 1000 Henne 1000 Henne 1000 Henne 1000 Henne 1000 Henne 1000 Henne 1000 Henne 1000	from the inputs Idodes 2 ch audio • Multi ch • 2 ch audio • Name Bank 1 Bank 1	input # 1 2 3 4	Name Isput 1 Isput 2 Isput 3 Isput 4	EDIO Source Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 EDIO Name GPTEN_QPT_S	EDIO Nama OEFONJØT, SL OEFONJØT, SL OEFONJØT, SL CEFONJØT, SL
Selec	Copy EED 11	Plane select EDD 1 Henni - 190p Henni - 190p Henni - 190p Henni - 190p Henni - 190p Henni - 190p Henni - 190p	from the inputs Idodes 2 ch audio • 3 ch audio • 2 ch audio • 2 ch audio • Name Bank 1 Dinh 2 Bank 2	input # 1 2 3 4	Name Input 1 Input 2 Input 4	EDIO Source Test 1 Test 3 Test 4 EDIO Name GEFEN_UPT_SI GEFEN_UPT_SI GEFEN_UPT_SI	EDIO Name OEFDUJØT, SL OEFDUJØT, SL OEFDUJØT, SL CEPEUJØT, SL
Selec	Copy EED 77	EDIO 1 EDIO 1 EDIO 1 Herma - 1000p Herma - 1	from the inputs Modes 2 th sudio • 3 th sudio • 2 th sudio • 2 th sudio • Name Bask 1 Dark 2 Bask 3 Dark 4	input# 1 2 3 4	Name Input 1 Input 2 Input 4	EDIO Source Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 EDIO Name GRENUPT_S GRENUPT_S GRENUPT_S GRENUPT_S	EDIO Mama OBJOLIST SL GEFEN, UST SL GEFEN, UST SL GEFEN, UST SL GEFEN, UST SL
Selec	Copy ECD 1	Preses select EDD 1 Hearner 1000 Hearner 100	from the inputs 2 ch audo • • Multi ch • • Multi ch • • 2 ch audo • Rank 1 Dank 2 Bank 3 Dank 5	input # 1 2 3 4	Name Input 1 Input 2 Input 3 Input 4	EDIO Source Test 3 Test 2 Test 3 Test 4 EDIO Name GEPEN, VPT_S GEPEN, VPT_S GEPEN, VPT_S	EDID Nama GEFEN, VET_SL GEFEN, VET_SL GEFEN, VET_SL GEFEN, VET_SL L
Selec	Copy 1500 To	Plaza select EDD 1 Internal - 100p Hearnal - 100p	from the legists 2 ch audio • • Multi ch • • 2 ch audio • 2 ch audio • 2 ch audio • Name Bash 1 Dark 2 Bash 2 Bash 4 Dark 4 Bash 6	input # 1 2 3 4	Nama Input 1 Input 2 Input 3 Input 4	EDIO Source Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 EDIO Name OPEN_OPT_S OPEN_OPT_S OPEN_OPT_S OPEN_OPT_S	6010 Nama 0670 Njørt (R. 0676 Njørt (R. 0671 Njørt (S. 0671 Njørt (S. 0671 Njørt (S.
Selec	Cory 1000 T	EDIO 1 EDIO 1 Eleman 3000 Eleman 30000 Eleman 3000 Eleman 3000 Eleman 3000 Eleman 3000 Ele	from the inputs idodes 2 ch audio • • Multi ch • • 2 ch audio • 2 ch audio • Name Bash 1 Bash 2 Bash 2 Bash 4 Bash 4 Bash 5 Bash 6 Bash 5 Bash 5 Bash 5	input # 1 2 3 4	Name Input 1 Input 2 Input 4	EDID Source Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 EDID Name GRENUPT_S GRENUPT_S GRENUPT_S GRENUPT_S GRENUPT_S GRENUPT_S GRENUPT_S	EDIO Mana GEFOLIAFI,SI GEFELJIAFI,SI GEFELJIAFI,SI GEFELJIAFI,SI

▼ Input

入力番号を表します。#set_input_name コマンドを使用するか、もし くはウェブインターフェースの「I/O Setup ⇒ I/O Names」ページか ら入力名を変更することができます (p36 参照)。

▼ Name

入力名を表します。

▼ EDID Source

現在使用されているの EDID ソース機器を表します。

▼ EDID Name

EDID 名を表します。



▼ Сору То

チェックボックスをチェックして、EDIDのコピー先を選択します。チェックボックスをクリアすると、バンクの選択は解除されます。

▼ Bank

バンク番号を表します。.

▼ Name

バンク名を表します。

▼ Select All Banks

チェックボックスをチェックすると、全バンクが選択されます。チェック ボックスをクリアすると、全バンク選択は解除されます。

▼ Сору

ボタンを押して、コピー作業を実行します。

▼ Cancel

全てのチェックボックスのチェックを解除します。

Banks		District Description Description International System International System International System Transmissional System International System International System International System Transmissional System International System International System International System International System Transmissional System International System International System International System International System Transmissional System International System International System International System International System Transmissional System International System International System International System International System Transmissional System International		
Сору То	Bank #	Name	EDID Nam	ne
	1	Bank 1	GEFEN_XPT	r_sl
	2	Bank 2	GEFEN_XPT	r_sl
	3	Bank 3	GEFEN_XP1	r_sl
	4	Bank 4	GEFEN_XPT	r_sl
	5	Bank 5	GEFEN_XPT	r_sl
	5 6	Bank 5 Bank 6	GEFEN_XP1 GEFEN_XP1	r_sl r_sl
	5 6 7	Bank 5 Bank 6 Bank 7	GEFEN_XP1 GEFEN_XP1 GEFEN_XP1	r_sl r_sl r_sl

GEFEN

• Manage EDID \Rightarrow Bank Name

▼ Bank

EDID バンク番号を表します。

▼ Name

フィールドに EDID バンク名を入力します。

▼ Save

現在の EDID バンク名を保存します。

▼ Cancel

直前のバンク名を元に戻します(バンク名の変更を行った場合)。

	10 Setup Manage EDID	Network System	Power Stander 2 Holp Log	Out
Assign	Bank Names Upload/Down	cad		
Edit Bank Na	mes			
Bank #	Name			
1	Bank 1 Bank 2	◀		
3	Bank 3	-		
4	Bank 4		1	
4	Dark 6			
1	Bank 7			
	Bank 8			
	Edit B	ank Nan	nes	
	Ba	nk #	Na	ame
		1	Bank 1	
		2	Bank 2	
		2	Bank 2	
		2 3	Bank 2 Bank 3	
		2 3 4	Bank 2 Bank 3 Bank 4	
		2 3 4 5	Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5	
		2 3 4 5 6	Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5 Bank 6	
		2 3 4 5 6 7	Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5 Bank 6 Bank 7	

● Manage EDID ⇒ Upload/Download

▼ Browse...

ボタンをクリックして、アップロードする EDID ファイルを選択します。

▼ Select Bank Location

ドロップダウンリストをクリックして、EDID がアップロードされるバン クを選択します。

オプション.....Bank1 ~ Bank8

▼ Upload

ボタンをクリックして、EDID を指定されたバンクにアップロードします。

ullet Select EDID File to Download

ファイルとして保存される EDID を選択します。なお、EDID ファイルは バイナリーファイル (.bin) として保存されます。

オプション.....Bank1 ~ Bank8

1-Output_1 \sim 4-Output_4

 $1-lnput_1 \sim 4-lnput_4$

▼ Download

ボタンをクリックして、選択された EDID をファイルにダウンロードし ます

	Main P	O Saturo Mar					
			age EDID Netwo	rk System	Power STANDER	P Help Log.Out	
	Assign D	lank Names L	pload/Download				
	Upload EDID						
	Select EDID File	to Upload:		_			
	Select Back Lor	ration			\		
	Bank 1	•	Spload		1		
	Download EDID						
	Select EDID File	to Download.					
	Bank 1		Download		1		
					1		 1
Upload ED	ID .						
Select EDII) File	to Up	load:				
Provero							
browse							
Select Ban	k Loca	ation					
Bank 1		•			Upl	oad	





●ネットワーク

▼ MAC Address

マトリクスの MAC アドレスを表します。なお、MAC アドレスは変更できません。

▼ Mode

ネットワークモードを設定します。

オプション.....Static、DHCP

▼ IP Address

フィールドにマトリクスのIPアドレスを入力します。なお、このオプションは、ネットワークモードが「static」に設定された場合のみ有効です。

▼ Subnet

フィールドにマトリクスのサブネットマスクを入力します。なお、このオ プションは、ネットワークモードが「static」に設定された場合のみ有効 です。

▼ Gateway

フィールドにマトリクスのゲートウェイ(ルーター)アドレスを入力しま す。なお、このオプションは、ネットワークモードが「static」に設定さ れた場合のみ有効です。

▼ HTTP Port

フィールドに HTTP リスニングポートを入力します。

▼ Enable TCP Access

チェックボックスをチェックすると、TCP にアクセス可能になります。 チェックボックスをクリアすると、TCP へのアクセスは無効になります。

▼ Require Password on Connect

チェックボックスをチェックすると、Telnet セッションの開始時にパス ワードを要求するように設定します。チェックボックスをクリアすると、 パスワードの要求は解除されます。

▼ User Name

フィールドにログイン用のユーザー名を入力します。

▼ Old Password

フィールドに現在のパスワードを入力します。

▼ New Password

フィールドに新しいパスワードを入力します。

▼ Enable UDP Access

チェックボックスをチェックすると、UDP にアクセス可能になります。 チェックボックスをクリアすると、UDP へのアクセスは無効になります。

▼ UDP Port

フィールドに UDP リスニングポートを入力します。

▼ Enable UDP Echo

チェックボックスをチェックすると、UDP エコー機能は有効にします。

▼ Destination UDP IP Adress

フィールドにリモート UDP IP アドレスを入力します。

Destination UDP Port

フィールドにリモート UDP リスニングポートを入力します。







GEFEN

▼ User Name

ドロップダウンリストをクリックして、ユーザー名を選択します。なお、 選択されたユーザーのパスワードは変更可能です。

▼ Old Password

フィールドに現在のパスワードを入力します。

▼ New Password

フィールドに新しいパスワードを入力します。

▼ Confirm Password

フィールドに新しいパスワードを再入力します。

▼ Set Network Defaults

ネットワーク設定を工場出荷時のデフォルト設定に戻します。

Save

このページで行われた変更を保存します。

		Seamless Matrix for HDM	EXT-HD-SL-444	
	Main I/O Setup	Manage EDID Network System	Power Statemer Piloto Log-Out	
	IP Settings	00 10 11 00 20 03		
	Mode	(State -)		
	IP Address Subrat	192 168 1 72 266 266 266 0		
	Cateway	192.168.1.254		
	HTTP Pet	80		
	TCP/Telnet Settings Enable TCP Access	×		
	Require Password on Connect	86		
	User Name Old Passaned	Admin		
	New Password			
	Confirm New Password			
	Tenninal Port	23		
	UDP Settings			
	Enable UDP Access	86		
	UDP Pert			
	Destination LIDP IP Address	192.168.1.129		
	Destination UDP Port	50008		
	Web Login Settings			
	Usemame	Administrator •		
	Old Password			
	New Password Confern New Password			
Veb	Login	Settings		
Jsern	ame:		Administrator	
	assword:			
Old Pa				
Old Pa New F	assword	:		

●システム

Download

現在の本体設定をファイルでダウンロードします。

▼ Browse...

アップロードする構成ファイルを選択します。

Restore

選択した構成ファイルを本体へアップロードします。



EXT-HD-SL-444

ON 7 HALP LOG

Update

Reset

Reboot

•

2

Gefen 4x4 Seamless Matrix for HDMI

Firmware Update (UI ver: 0.2.28)

Main 10 Setup Manage EDID Network System

Restore Co transe... Warning: All

Browse...

IR Channel

Reboot

Factory Reset

▼ Browse...

ボタンをクリックして、アップロードするファームウェアファイルを選択 します。ファームウェアのアップグレードについて、詳しくは 43 ページ 「■ファームウェアのアップグレード」を参照してください。

▼ Update

ファームウェアファイルを選択した後、ボタンをクリックすると、アップ デート作業が開始します。

▼ IR Channel

ドロップダウンリストから、本体に設定する IR チャンネルを選択します。 本体と付属の IR リモコンは同じ設定にしてください。

オプション......0~3

▼ Reset

本体を工場出荷時のデフォルト設定に戻します。なお、TCP/IP 設定はストアされます。

▼ Reboot

本体を再起動します。



◆付録

■ファームウェアのアップグレード

●ウェブインターフェースによるアップグレード方法

重要:ファームウェアアップグレード中は本体の電源をオフにしたり電源コードを抜かないでください。

① Gefen ウェブサイトからファームウェアをダウンロードします。

② ZIP ファイルを解凍し、ファームウェアファイルを取り出します。

③本体の電源を入れます。

④イーサーネットケーブルを使用して、本体とウェブインターフェースを起動するコンピューターを接続します。

※アップグレード作業中はケーブルや延長器を取り外す必要はありません。

⑤ ウェブインターフェースの「Configuration」タブをクリックして、「System Configuration」セッションの下部にある「Browse…」ボタンをクリックします。
 ⑥ ファームウェアファイルを選択して、「Update」ボタンをクリックします。

⑦現在のファームウェアは上書きされる確認メッセージが表示されます。ダイアログボックスの「OK」ボタンをクリックすると、ファームウェアのアップロードを開始します。

- ⑧ ファームウェアアップグレード作業を開始します。作業は数分間がかかります。RS-232 インターフェースを使用して、アップグレード作業の進捗を確認できます。
- ⑨ファームウェアがアップグレードされると、本体は自動的に再起動します。

⑩ファームウェアアップグレード作業は完了します。

● USB インターフェースによるアップグレード方法。

重要:ファームウェアアップグレード中は本体の電源をオフにしたり電源コードを抜かないでください。

① Gefen ウェブサイトからファームウェアをダウンロードします。

②本体の電源を入れます。

③ USB ケーブルを使用して、本体とコンピュータを接続します。

※アップグレード作業中はケーブルや延長器を取り外す必要はありません。

④本体をコンピュータに接続すると、マイコンピュータにリムーバブルディスクアイコンが表示されます。
⑤ ZIP ファイルを解凍し、ファームウェアファイル (bin) をリムーバブルディスクにコピーします。
⑥ コンピュータから USB ケーブルを取り外します。
⑦ ファームウェアがアップグレードされると、本体は自動的に再起動します。
⑧ ファームウェアアップグレード作業は完了します。

■仕様

最大対応解像度	1080p フル HD、1920 x 1200(WUXGA)
最大ピクセルクロック	225 MHz
ビデオ入力端子	HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK) × 4
ビデオ出力端子	HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK) × 4
RS-232 端子	D-Sub9ピン(メス)×1
IP 端子	3.5mm ステレオミニ× 1
USB 端子	Mini-B × 1
電源	DC12V、最大24W
寸法·質量	W430 × H42 × D200mm、2.3kg



●この製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。

●この取扱説明書に記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標または商標です。



ヒビノインターサウンド株式会社
 〒108-0075 東京都港区港南3-5-12 TEL: 03-5783-3880 FAX: 03-5783-3881
 E-mail: info@hibino-intersound.co.jp
 http://www.hibino-intersound.co.jp/