

DVI to HD-SDI Pro Scaler

DVI to HD-SDI コンバーター /スケーラー 型番: EXT-DVI-2-HDSDIPRO







安全上の注意

この度はGefen製品をお買いあげいただき、ありがとうございます。機器のセッティングを行う前 に、この取扱説明書を十分にお読みください。この説明書には取り扱い上の注意や、購入された製 品を最適にお使いいただくための手順が記載されています。長くご愛用いただくため、製品のパッ ケージと取扱説明書を保存してください。

●注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った扱いをすると生じること が想定される内容を次の定義のように「警告」「注意」の二つに区分しています。



この表示内容を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- ・必ず付属の電源アダプター、電源ケーブルを使用してください。これ以外の物を使用すると火災の原因となり大変危険です。また、付属の電源アダプター、電源ケーブルを他の製品で使用しないでください。
- AC100V、50Hz/60Hzの電源で使用してください。異なる電源で使用すると火災や感電の原因となります。
- 分解や改造は行わないでください。分解や改造は保証期間内でも保証の対象外となるばかりで なく、火災や感電の原因となり危険です。
- ・ 雷が鳴り出したら、金属部分や電源プラグには触れないでください。感電する恐れがあります。
- ・ 煙が出る、異臭がする、水や異物が入った、本体や電源ケーブル・プラグが破損した等の異常 があるときは、ただちに電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼してくだ さい。異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。



- ・ 万一、落としたり破損が生じた場合は、そのまま使用せずに修理を依頼してください。そのま ま使用すると、火災の原因となることがあります。
- ・以下のような場所には設置しないでください。
 直射日光の当たる場所/極度の低温または高温の場所/湿気の多い場所/ほこりの多い場所/
 振動の多い場所/風通しの悪い場所
- ・ 配線は電源を切ってから行ってください。電源を入れたまま配線すると、感電する恐れがあり ます。また、誤配線によるショート等は火災の原因となります。
- ・ ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。
- ・ 廃棄は専門業者に依頼してください。燃やすと化学物質などで健康を損ねたり火災などの原因 となります。



安全	È上	のう	È.	意	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
はし	じめ	に	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
各音	阳名	称	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
操作	Fの	概	要	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
IRリ	Ð:])	10	り	吏	劧	方	法	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
メニ	<u>-</u> ユ	-0	の	詳	钿	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
対応	5入	出;	力	解	像	度	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
IRリ	£:])	10	り	吏戶	劧	方	法	ع	準	備	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	11
IJŦ		ン打	喿	作	で	他	社	製	品	が	動	作	L	τ	L	ま	う	場	合	•	•	•	•	•	12
RS2	32:])	/	- []-	-,	V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13
ファ	7 —	<i>ل</i> ا	ナ.	I	ア	の	ア	ッ	プ	デ		\vdash	方	法	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13
仕樹	€ •	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		14



はじめに

DVI-2-HDSDIPROは、DVI信号をHD-SDI信号に変換、出力するDVI to HD-SDIコンバーターです。ス ケーラー機能も搭載し、任意の解像度での出力、Genlock、カラー調整、ガンマ調整などの細かな 設定も可能です。

またDVI-2-HDSDIPROの各入力には、個別のメニューシステムがあり、入力2がスレーブデバイス、 入力1がシステムのマスターデバイスとなります。

梱包内容の確認

DVI-2-HDSDIPRO	$\times 1$
専用IRリモコン(EXT-RMT-8HDS-IR)	$\times 1$
DC5V電源アダプター	$\times 1$
DVIケーブル (1.8m)	$\times 2$

万一、足りないものがありましたら購入された販売店までお問い合わせください。



各部名称

正面

- ① IR 受光部 1 リモコンの受信です。
- IR 受光部 2
 リモコンの受信部です。
- ③電源 LED

電源が正常に通電しているときに点灯します。





背面

④電源入力端子 付属の電源アダプターを接続します。

・ユニット1
⑤ DVI 入力端子

DVI ソース機器を接続します。

- ⑥ RS-232 コントロール端子1 ファームウェアのアップデートや RS-232 経由でのコントロール時に使用します。
 ⑦ GenLock Reference クロックジェネレーターなどを接続します。
 ⑧ HD-SDI 出力端子1 表示機器を接続します。
 ③ HD-SDI 出力端子1 表示機器を接続します。
- ⑨ HD-SDI 出力端子 2 表示機器を接続します。
- ・ユニット2

 ⑩ DVI 入力端子
 DVI ソース機器を接続します。
 ⑪ RS-232 コントロール端子2
 ファームウェアのアップデートや RS-232 経由でのコントロール時 に使用します。
 ⑫ GenLock Reference
 Genlock を入力します。
 ③ HD-SDI 出力端子1
 表示機器を接続します。
 ④ D-SDI 出力端子2





操作の概要

本機は、入力したDVI信号を自動認識します。また、付属の専用リモコン(EXT-RMT-8HDS-IR)または、 RS-232経由での制御が可能です。

IRリモコンの使用方法

IRリモコンの各スイッチは以下の操作を行います。

- ↑ カーソルを上に移動します。
- ← カーソルを左に移動します。
- ENTER 決定、もしくはメニューに戻ります。
- → カーソルを右に移動します。
- ↓ カーソルを下に移動します。
- MENU 画面表示メニュー (OSDメニュー)を表示/非表示します。
- OUTPUT 出力解像度を変更します。
- SOURCE 未使用

MENUスイッチを押すと、画面上にユニット1のメニュー画面を表示します。続けてもう一度 MENUスイッチを押すとユニット2のメニュー画面になります。

設定を行うユニットのメニュー画面を表示し、矢印スイッチを押して設定したい項目にカーソルを 移動させてENTERスイッチを押してください。

OUTPUTスイッチを押すと、出力解像度を480i>576i>720p>1080iの順に切り替えます



OSDメニュー

IR リモコンの MENU ボタンを押すことで OSD(On Screen Display) メニューが表示されます。

Aspect	• Full Screen	モニターいっぱいに画像を表示します。					
	Letter/Pillar Box	レターボックスサイズで画像を映します。					
	• Panoramic	パノラマサイズで画像を表示します。					
	• Extract	-Exact Size:信号倍率を調整します。					
		-Horizontal / vertical:拡大した信号の水平・垂直の位置を調整します。					
	• Through	クロップ					
		-Horizontal / Vertical Size:水平・垂直の縮小・拡大クリッピングをします。					
		-Horizontal / Vertical Position:クリッピングした画像の水平垂直位置を移動し					
		ます。					
Layout	 Size and Position 	-Horizontal / Vertical Size:水平・垂直解像度を調整します。					
		-Horizontal / Vertical Position:水平・垂直位置にイメージを移動します。					
Picture	• Image Color	ーContrast: Red,Green,Blue個別にコントラストの調整ができます。					
		-Brightnees: Red,Green,Blue個別にブライトネスの調整ができます。					
		-Black level: 黒レベルを0~ 100の間で調整できます。「0」がデフォルトにな					
		ります。					
	Detail Enhancement	-Detail Enhancement:ディテールを強調します。					
		- Noise Threshold:Detail Enhancementにより起こったノイズを調整します。					
	Noise Reduction	デジタルノイズを減少します。					
	Motion Threshold						
Input	Input Video Format	出荷時は、Auto Detectに設定されています。マニュアルで変更も可能です。					
	Input Graphic Format	出荷時は、Auto Detectに設定されています。マニュアルで変更も可能です。					
	Clean Aperture	-Horizontal and Vertical Size:画像を水平・垂直に拡大・縮小します。					
		-Horizontal and Vertical Position:水平・垂直位置へ画像位置を移動します。					
		-Non-standard sync					
	Remote Channel	IRリモコンのリモコンコードを変更する際に使用します。(12ページ参照)					



Output	Output Format	10ページを参照してください。							
	Link Configuration								
	Genlock Reference	出力のクロックに合わせて入力のクロックをロックします。ロックに 入力とリファレンス入力の2つの方法があります(入出力の信号が同 波数の場合のみ動作)。							
	• Language	表示言語を英語かフランス語で設定します。							
	Gamma Correction	ーDefault:工場出荷時の調整値に戻します。 ーsRGB ーCustom:ガンマ調整が可能です。 ーGamma Coefficient:0.3-3.0、初期設定は1.0。							
Patterns	Color Bars	カラーバーを表示します。							
	Cross Hatch	クロスハッチを表示します。							
General	Save configuration	設定した内容を保存します。							
	Restore default configuration	すべての設定を初期設定に戻します。							



対応入出力解像度

Input Video Formats Supported:

480i	10305i/59.94	1080p/50M
480p	1035i/60	1080p/59.94
576i	1080i/50	1080p/60
576p	1080i/50M	1080sf/23.98
720p/23.98	1080i/59.94	1080sf/24
720p/24	1080i/60	1080sf/25
720p/25	1080p/23.98	1080sf/29.97
720p/29.97	1080p/24	1080sf/30
720p/30	1080p/25	2K-p/23.98
720p/50	1080p/29.97	2K-p/24
720p/59.94	1080p/30	2K-sf/23.98
720p/60	1080p/50	2K-sf/24

Input Graphic Format Supported:

1024x768/85	1366x768/60
1280x854	1366x923/50
1152x864/75	1440x900/60
1280x768/60	1440x1080/60
1280x960/60	1440x1080/60
1280x960/85	1600x1024
1280x1024/60	1600x1200/60
1280x1024/75	1680x1050/60
1280x1024/85	1920x1200/60
1360x768/60	2048x1080
	1024x768/85 1280x854 1152x864/75 1280x768/60 1280x960/60 1280x960/85 1280x1024/60 1280x1024/75 1280x1024/85 1360x768/60

Output video formats supported:

480i	10305i/59.94	1080p/50M
480p	1035i/60	1080p/59.94
576i	1080i/50	1080p/60
576p	1080i/50M	1080sf/23.98
720p/23.98	1080i/59.94	1080sf/24
720p/24	1080i/60	1080sf/25
720p/25	1080p/23.98	1080sf/29.97
720p/29.97	1080p/24	1080sf/30
720p/30	1080p/25	2K-p/23.98
720p/50	1080p/29.97	2K-p/24
720p/59.94	1080p/30	2K-sf/23.98
720p/60	1080p/50	2K-sf/24





①リモコン背面の電池カバーを下に軽く押しながらスライドさせて取り外します。

②内部のDIPスイッチ1と2がOFFになっていることを確認してください。

③付属のボタン電池の+極が上にくるようにして、金属のツメが電池を上からホールドする形にな るよう電池をはめ込んでください(リモコンに必要な電池は1つです)。

④電池カバーを閉め、ボタンを交互に押してリモコン上部のインジケーターが一瞬光ることを確認 してください。

※リモコンの操作は、複数のボタンを同時に押したり、切替動作を急速に行ったりしないでください。



リモコン操作で他社製品が動作してしまう場合

リモコンを操作して、本機以外の機器が動作する場合、他社製品と同一のリモコンコードを使用している可能性があり、本機側、リモコン側のリモコンコードを変更する必要があります。リモコン コードは、IRリモコンと本体の両方を変更する必要があります。

- ① IRリモコンのMENUボタンを押し、画面表示メニューを表示します。
- ② Inputメニュー>Remote Channelに移動し、リモコンのENTERスイッチを押します。
- ③ リモコンを操作して、変更するリモコンコードを選択し、ENTERスイッチを押します。
- ④ リモコン背面の電池カバーを取り外し、中央のDIPスイッチを確認します。
- ⑤ ③で変更したリモコンコードと同じリモコンコードになるようにDIPスイッチを切り替えてく ださい。
- 本機は、初期設定(1&2=OFF)を含めて4通りのリモコンコードを使用できます。





RS232コントロール

RS-232経由で本機の操作を行えます。通信プロトコルは、下記Webサイトの「Communication Protocol for Gennum VXP Products」を参照してください。

http://www.gefen.com/kvm/support/download.jsp メーカーサイトのサポートページが開きます。

ファームウェアのアップデート方法

- RS-232ケーブル(ストレート、オスーメス)を使用してコンピューターと本機を接続してください。
- 下記のWebサイトに接続し、「DVI to HDSDI Firmware」からファームウェアをダウンロードしてください。

http://www.gefen.com/kvm/support/download.jsp

- メーカーサイトのサポートページが開きます。
- ③ ダウンロードしたフォルダを開き、setsup.batファイルを選択し、"set comport="に使用しているコンピューターのCOMポート番号を入力してください。
- ④ setup.batバッチファイルを実行し、指示に従いアップデートを行ってください。



仕様

入力ビデオ帯域	165MHz×2
出力ビデオ帯域	165MHz×4
最大入力解像度	2048×1080
最大出力解像度	2048×1080p60
DVI端子	DVI-I29ピン(デジタルのみ)
SDI/HDSDI端子	BNC
データーポート	RS-232シリアル
電源	DC5V、最大20W
寸法・質量	W385×H44×D174、1.1kg

※製品の仕様および外観は予告無く変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※この取扱説明書に記載されている商品名、会社名等は、その会社の登録商標または商標です。



ヒビノインターサウンド株式会社
 〒108-0075 東京都港区港南3-5-12 TEL: 03-6783-3880 FAX: 03-5783-3881
 E-mail: info@hibino-intersound.co.jp