

HD-SDI to DVI PLUS Scaler Box

HD-SDI to DVIコンバーター /スケーラー 型番: EXT-HDSDI-2-DVISP







安全上の注意

この度はGefen製品をお買いあげいただき、ありがとうございます。機器のセッティングを行う前 に、この取扱説明書を十分にお読みください。この説明書には取り扱い上の注意や、購入された製 品を最適にお使いいただくための手順が記載されています。長くご愛用いただくため、製品のパッ ケージと取扱説明書を保存してください。

●注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った扱いをすると生じること が想定される内容を次の定義のように「警告」「注意」の二つに区分しています。



この表示内容を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- ・必ず付属の電源アダプター、電源ケーブルを使用してください。これ以外の物を使用すると火災の原因となり大変危険です。また、付属の電源アダプター、電源ケーブルを他の製品で使用しないでください。
- AC100V、50Hz/60Hzの電源で使用してください。異なる電源で使用すると火災や感電の原因となります。
- 分解や改造は行わないでください。分解や改造は保証期間内でも保証の対象外となるばかりで なく、火災や感電の原因となり危険です。
- ・ 雷が鳴り出したら、金属部分や電源プラグには触れないでください。感電する恐れがあります。
- ・ 煙が出る、異臭がする、水や異物が入った、本体や電源ケーブル・プラグが破損した等の異常 があるときは、ただちに電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼してくだ さい。異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。



- ・ 万一、落としたり破損が生じた場合は、そのまま使用せずに修理を依頼してください。そのま ま使用すると、火災の原因となることがあります。
- ・以下のような場所には設置しないでください。
 直射日光の当たる場所/極度の低温または高温の場所/湿気の多い場所/ほこりの多い場所/
 振動の多い場所/風通しの悪い場所
- ・ 配線は電源を切ってから行ってください。電源を入れたまま配線すると、感電する恐れがあり ます。また、誤配線によるショート等は火災の原因となります。
- ・ ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。
- ・ 廃棄は専門業者に依頼してください。燃やすと化学物質などで健康を損ねたり火災などの原因 となります。



安全上の注意・・・・・	•••	•••	•••	• •	•	•	•	•	•	• 2
はじめに・・・・・・・	•••	•••	•••	• •	•	•	•	•	•	• 4
OSD≯ニュー・・・・・	•••	•••	•••	• •	•	•	•	•	•	• 5
IRリモコンの使用方法と準備	⋕・	•••	•••	• •	•	•	•	•	•	• 8
RS232コントロール・・・	•••	•••	•••	• •	•	•	•	•	•	• 10
各部名称・・・・・・・	•••	•••	•••	• •	•	•	•	•	•	• 11
仕様・・・・・・・・・					•		•	•	•	• 12



はじめに

HDSDI-2-DVISPは、ソース機器とモニターの間に接続するだけで、SD/HD SDI信号をDVI信号へ変換することが可能になります。また、スケーラー機能も有しておりますので任意の解像度でDVI出力することが可能です。

同梱品

本体	1
5v電源アダプター	1
専用IRリモコン	1
ラックマウント用金具	1

※同梱品は都合により変更されることがあります。



OSDメニュー

IR リモコンの MENU ボタンを押すことで OSD(On Screen Display) メニューが表示されます。

Aspect	モニターいっぱいに画像を表示します。		
	Letter/Pillar Box	レターボックス、ピラーボックスサイズで表示します。	
	• Panoramic	パノラマサイズで画像を表示します。	
	• Extract	ーExact Size 信号倍率を調整します。	
		-Horizontal / vertical 拡大した信号の水平・垂直の位置調整をします。	
	• Through	-Horizontal / Vertical Size 水平・垂直の縮小・拡大クリッピングをします。	
		-Horizontal / Vertical Position クリッピングした画像の水平垂直位置を移動します。	
	• Two Screens	Dual Link HDSDIを使用するとき有効になります。	
Layout	Size and Position	ーHorizontal / Vertical Size 水平・垂直解像度を調整します。	
		-Horizontal / Vertical Position 水平・垂直位置にイメージを移動します。	
Picture ・Image Color ーContrast: Red,Green,Blue個別にコントラストの調整ができます。			
	-Brightnees: Red,Green,Blue個別にブライトネスの調整ができます。		
		-Black level: 黒レベルを 0 ~ 100の間で調整できます。「 0 」がデフォルトになります。	
	ーDetail Enhancement ディテールを強調します。		
		-Noise Threshold: Detail Enhancementにより起こったノイズを調整します。	
	Noise Reduction	デジタルノイズを減少します。	
	Motion Threshold		
Input	Input Video Format	出荷時は、Default設定されています。マニュアルで変更することもできます。	
Link Configuretion Dual link SDI/HDSD		Dual link SDI/HDSDI入力を使用するとき、YCbPr もしくは、RGB color Spacesを選	
	択してください。		
	Clean Aperture	-Horizontal / Vertical Size 拡大した信号の水平・垂直の位置調整をします。	
		-Horizontal / Vertical Position 水平・垂直位置へ画像位置を移動します。	
	・Audio オーディオチャンネルを選択できます。出荷時は、チャンネル1に設定さ		
・ Remote Channel IRリモコンのリモコンコードを変更する際に使用します。(9ページ参照			



Output	Video Output Format:	任意の出力解像度を選べます。
	Graphic Output Format:	任意の出力解像度を選べます。
	Custom Output Format	-Horizontal/Vertical Total
		-Horizontal/Vertical Active
		—HSync /VSync Backporch
		-HSync/VSync Width
		-Refresh Rate: リフレッシュレートを20-85の範囲で変更できます。
	Frame Rate:	フレームレートを48,50,59.94,60,75,85Hzのいずれかに設定できます。
	• Sync Adjust	-Horizontal/Vertical Sync Adjust(0-3)工場出荷時:0
	• Genlock	ーOff:フリーランモード
		-Video input :入力信号に同期させて出力します。
		-Ref.Input:リファレンスロックを行います。
	Gamma Correction	-Default:デフォルトの設定となります。
		— sRGB
		—User Table
		ーCustom: ガンマ数値を設定が可能です。
		-Gamma Coefficient:(0.3-3.0) (工場出荷時1.0)
Patterns	Color Bars	カラーバーを表示します。
	• Cross Hatch	クロスハッチを表示します。
General	Firmware Version	ファームウェアーバージョンが表示されます。
	kernel Version	カーネルバージョンが表示されます。
	Configuration Version	コンフィグレーションバージョンが表示されます。
	FPGA Version	FPGAバージョンが表示されます。
	Remote Channel	設定されているリモートチャンネルが表示されます。
	Save configuration	設定した状態が保存されます。
	Restore default configuration	デフォルトの設定に戻します。



Input Video Formats Supported:

480i	720p/50	1080p/23.98 1080sf/23.98	
480p	720p/59.94	1080p/24	1080sf/24
576i	720p/60	1080p/25	1080sf/25
576p	1035i/59.94	1080p/29.97	1080sf/29.97
720p/23.98	1035i/60	1080p/30	1080sf/30
720p/24	1080i/50	1080p/50	2K-p/23.98
720p/25	1080i/50M	1080p/50M	2К-р/24
720p/29.97	1080i/59.94	1080p/59.94	2K-sf/23.98
720p/30	1080i/60	1080p/60	2K-sf/24

Output Video Formats Supported:

480i	720p/50	1080p/23.98	2K-p/23.98
480p	720p/59.94	1080p/24	2K-p/24
576i	720p/60	1080p/25	
576p	1035i/59.94	1080p/29.97	
720p/23.98	1035i/60	1080p/30	
720p/24	1080i/50	1080p/50	
720p/25	1080i/50M	1080p/50M	
720p/29.97	1080i/59.94	1080p/59.94	
720p/30	1080i/60	1080p/60	

Output Graphic formats supported:

640x350/85	1024x768/75	1280x1024/85	1920x1200/60
640x400/85	1024x768/85	1360x768/60	2048x1080
640x480/60	1280x854	1366x768/60	
640x480/75	1152x864/75	1366x923/50	
640x480/85	1280x768/60	1440x900/60	
800x600/60	1280x960/60	1440x1080/60	
800x600/75	1280x960/85	1600x1024	
800x600/85	1280x1024/60	1600x1200/60	
1024x768/60	1280x1024/75	1680x1050/60	



IRリモコンの使用方法と準備

各ボタンを押すことで以下の操作が可能です。

-UP :カーソルを上へ移動するときに使用します。

-LEFT : カーソルを左へ移動するときに使用します。

-RIGHT :カーソルを右へ移動するときに使用します。

- -DOWN :カーソルと下へ移動するときに使用します。
- -Enter :決定・メニューへ戻るときに使用します。
- -MENU : OSD(On Screen Display)メニューの表示・非表示をするときに使用します。
- -OUTPUT :出力解像度を変更するときしようします。
- -SOURCE :入力信号を選択します。(入力1、入力2の選択)

Outputボタンを押すことで、640 x 480-800 x 600-720p-1080iというように、出力解像度が順次切り替わります。

■リモコンの準備

- 1. 専用IRリモコン背面の凸のある部分を下に軽く押しながらスライドさせ、電池カバーを取り外し ます。
- 2. 付属のボタン電池の+極が上に来るようにして、金具のつめが電池を上からホールドする形にな るよう電池をはめ込んでください。(専用IRリモコンに必要な電池は1つだけです。2個取り付け る必要はありません。)
- 3. 電池カバーを閉め、ボタンを交互に押してリモコン上部のインジケーターが光る(一瞬)ことと、 専用IRリモコンのMENUボタンを押してモニターにメニュー画面が表示されるか確認してください。
- ※専用IRリモコンの操作にあたり、複数のボタンを同時に押したり、切替え動作を急速に行ったり しないでください。故障の原因となります。

〈リモコン操作で他社製品が動作してしまう場合〉

付属のリモコンを操作すると、本機以外の機器が動作してしまう場合があります。 これは同一のリモコンコードを使用しているためで、この問題の解決には、本機の 使用するリモコンコードを変更して頂く必要があります。



リモコンコードの変更方法

- 1. 専用IRリモコンのMENUボタンを押し、OSD(On Screen Display)を表示し、Inputメニューにカー ソルを移動し、専用IRリモコンのEnterボタンをを押してください。
- 2. 専用IRリモコンを操作して、Inputメニューの中のRemote Channelにカーソルを移動し、専用IR リモコンのEnterボタンを押してください。
- 3. 専用IRリモコンを操作して、変更したいリモコンコードを選択し、専用IRリモコンのEnterボタンを押してください。
- 4. 専用IRリモコン背面の電池カバーを取り外して中央にあるディップスイッチを確認してください。
- 5.3.の手順で変更したリモコンコードを同じリモコンコードになるようにディップスイッチを切り 替えてください。
- 6.本機では、工場出荷時の設定(1&2=OFF)を含めて4通りのリモコンコードを使用する事ができます。





RS232コントロール

RS-232を使用して本機の操作をする事が可能です。

コミュニケーションプロトコルについては、下記Webサイトの「Communication Protocol for Gennum VXP Products」を参照してください。

参照ページ:http://www.gefen.com/kvm/support/download.jsp Gefenメーカーサイトのサポートページが開きます。

ファームウェアのアップデート方法

- 1. コンピューターのRS-232シリアルポートと本機のRS-232ポートをRS-232ケーブル(ストレート pin-to-pin、オスーメス)を使用して接続してください。
- 2. 下記のGefen社Webサイトに接続し、「HDSDI to DVII Firmware」からファームウェアをダウンロードしてください。

ダウンロードページ:http://www.gefen.com/kvm/support/download.jsp Gefen メーカーサイトのサポートページが開きます。

- 3. ダウンロードしたフォルダを開き、setsup.batファイルを選択してください。 "set comport="にご使用のコンピューターのコンポート番号を入力してください。
- 4. setup.batバッチファイルを実行し、指示に従い設定を行ってください。



各部名称

正面

- IR 受光部
 IR リモコン受光部
- パワー LED :正常に通電しているときに点灯します。



背面

- ③ 電源端子 :付属の電源アダプターを接続します。
- ④ リファレンス入力 :シンクジェネレーターなどを接続します。
- ⑤ オーディオ出力端子:アンプなどに接続します。
- ⑥ BNC 端子:HD-SDI 入力1、ループアウト1
- ⑦ BNC 端子:HD-SDI 入力 2、ループアウト 2
- ⑧ RS232 接続端子 :ファームウェアのアップグレードの際に使用します。
- ⑨ DVI 出力端子 :表示機器と接続します。



仕様

: 1.485Gbps X2 (Dual Link HD-SDI)
: 16.5Gbps
: 1920X1200@60Hz
:29pin (DVI-Dのみ対応)
: BNC
: Serial RS-232
: RCA
: 5V 4A DC
: 20W
: 5V DC
: 4.4H x 20.9W x 19.1D
: 2.3kg

※製品の外観、仕様等は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。



HIBINO ヒビノインターサウンド株式会社 〒108-0075 東京都港区港南3-5-12 TEL: 00 〒108-0075 東京都港区港南3-5-12 TEL: 03-5783-3880 FAX: 03-5783-3881 E-mail: info@hibino-intersound.co.jp http://www.hibino-intersound.co.jp/