

# CORE 4466, CORE 4488 ヘッドセット・マイクロホン取扱説明書



IP58 **core**  
by DPA

2021年5月版


## ■マイクの装着位置

最初はフレームを広げた状態で装着します。頭に装着した状態でサイズを調整することをお勧めします。




## ■フレームサイズの調整

フレームガイドをつまんで左右に引っ張るとフレームサイズが小さくなります(図①)。ガイドより外側のワイヤー部を左右に引っ張るとフレームサイズが大きくなります(図②)。



## ■ブーム位置(上下)の調整

ブームホルダーを起点に、ブーム位置を上下に調節できます。片手でフレームを支え、もう片方の手でブームを上下に動かします。



## ■はじめに

このたびはDPA Microphones CORE 4466, CORE 4488ヘッドセット・マイクロホンをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用いただく前に必ず本書をお読みいただき、内容をよくご理解された上で正しくお使いください。またお読みになったあとは、保証書と一緒にいつでも見られるところに保管してください。

## ■付属品

### ▼CORE 4466<無指向性>

ウインドスクリーン(大)×3、メイクアップカバー×1、キャリングポーチ  
ミニチュアグリッド(ソフトブースト)×1(\*出荷時装着済)

### ▼CORE 4488<単一指向性>

ウインドスクリーン:大×3,小×2、メイクアップカバー×1、キャリングポーチ

### ▼CORE 4466<無指向性>

マイクカプセルが口角に来るように調整します。






### ▼CORE 4488<単一指向性>

マイクカプセルが口角から2-3cmに来るように調整します。



## ■ブーム長の調整




スライディングロックを引っ張り、ブームホルダーから取り外します。外しにくい場合はロックのくぼみに爪を引っかけてみてください。



ブームをスライドさせて長さを調整し、スライディングロックを戻して、ブーム長を固定します。




## ■イヤーグリップ(耳掛け部)の調整

イヤーグリップは三点で固定する仕組みになっています。上下に加えて、耳の後ろから支えることで安定感を高めています






## ■ブーム位置の変更

- ①ブームを優しく押し下げて、ブームホルダーからイヤーグリップを取り外します。
- ②後ろから前に傾けます。
- ③ケーブルガイドに固定するケーブルの向きを反対にします。




- ④反対のイヤーグリップ部にブームホルダーを取り付けます。後ろから前に差し込み、カチッと音がするまで押し当てます。
- ⑤スライディングロックを外した状態でブームホルダーを180°回転させ、ブームの向きを変えます。ブームは緩やかにカーブしていますので、向きにご注意ください。スライディングロックを戻して固定します。



## ■ケーブルガイドについて

ケーブルに負荷をかけず垂直にケーブルを取りまわることができる90°ケーブルマネジメントシステムを採用しています。ケーブルガイドはフレームの左右どちらへも動かすことができます。ガイドを動かす際は、ケーブルを引っ張りすぎないようにご注意ください。




## ■ブームの取り外し方法

ブームやケーブルの交換などメンテナンスの目的で、ブームを取り外すことができます。※メンテナンス目的以外では取り外さないでください。

- ①最初に、接続部を保護しているカバーをスライドして取り外します。



- ②金属のパーツをまっすぐ引っ張り取り外します。



## ■別売アクセサリ

### ▼ウインドスクリーン(5個組)

**DUA0560** 黒  
**DUA0567** ベージュ  
**DUA0568** 茶



### ▼ウインドスクリーン(5個組)

**DUA0531B** 黒  
**DUA0531F** ベージュ  
**DUA0531C** 茶



### ▼メイクアップカバー

**DUA0590** ※CORE 4466専用



**DUA0591** ※CORE 4488専用



### ▼ソフトブーストグリッド ※CORE 4466専用


**DUA6001** 黒  
**DUA6003** ベージュ  
**DUA6017** 茶



## ■交換パーツ

### ▼マイクブーム(無指向性)

**MMB4466-OC-FS2** ベージュ  
**MMB4466-OC-BS2** 黒  
**MMB4466-OC-CS2** 茶



### ▼マイクブーム(無指向性)

**MMB4466-OC-FS2** ベージュ  
**MMB4466-OC-BS2** 黒  
**MMB4466-OC-CS2** 茶

### ▼ヘッドバンド

**MAHM6000-F** ベージュ  
**MAHM6000-B** 黒  
**MAHM6000-C** 茶

### ▼ケーブル

色/端子	MicroDot	LEMO 3ピン	TA4F	ミニプラグ
ベージュ	<b>CS216F00</b>	<b>CS216F03</b>	<b>CS216F10</b>	<b>CS216F34</b>
黒	<b>CS216B00</b>	<b>CS216B03</b>	<b>CS216B10</b>	<b>CS216B34</b>
茶	<b>CS216C00</b>	<b>CS216C03</b>	<b>CS216C10</b>	<b>CS216C34</b>

### ▼ブームホルダー

**DUA9502**  
※5個組  
※写真内透明パーツ

## ■取扱の注意点・お手入れについて

- ・本製品は湿気や水への耐久性を備えていますが、性能を最大限引き出すためには必ず乾燥した状態で保管してください。
- ・洗浄液や化学薬品などは故障の原因となる場合がありますので使用しないでください。
- ・ケーブルにテープ跡や接着剤、メイクアップなどの汚れが付着した場合には、有機油 (Organic Oil)、またはぬるま湯程度の蒸留水でケーブルを優しくこすってください。
- ・万が一故障した場合は、故障したパーツをご購入いただき、交換してご使用いただくこともできます。本取扱説明書に記載されているパーツ型番をご参照ください。
- ・マイクロホンカプセルのクリーニングには純水(脱塩水)を使用し、クリーニング後は必ず自然乾燥させてください。くわしくは右記QRコードより動画でご確認いただけます。



## ■Youtubeチャンネル

DPA Microphones Japan



## ■Facebookページ

DPA Microphones Japan



## ■公式ホームページ

DPA Microphones



- 商品写真やイラストは、実際の商品と一部異なる場合があります。
- 掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。
- 記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。

**H!BINO**

ヒビノインターサウンド株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70  
TEL: 03-5419-1560 FAX: 03-5419-1563  
E-mail: info@hibino-intersound.co.jp

<https://www.hibino-intersound.co.jp/>