




HDMI1.3 Super Booster PLUS

HDMI1.3ブースター

型番: EXT-HDMI1.3-141SBP

取扱説明書



安全上の注意

この度はGefen製品をお買いあげいただきましてありがとうございました。機器のセッティングを行う前に、この取扱説明書を十分にお読みください。この説明書には製品扱い上の注意や、購入された製品を最適にお使いいただくための手順が盛り込まれています。将来にわたるご使用のためにも、製品の梱包箱と取扱説明書は保存していただくことを強くお奨めいたします。

●注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った扱いをすると生じることが想定される内容を次の定義のように「警告」「注意」の二つに区分しています。



警告

この表示内容を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- 必ず製品付属のACアダプターを使用してください。これ以外の物を使用すると火災の原因となり大変危険です。
- AC100V、50Hz/60Hzの電源で使用してください。異なる電源で使用すると火災や感電の原因となります。
- 分解や改造は行わないでください。分解や改造は保証期間内でも保証の対象外となるばかりでなく、火災や感電の原因となり危険です。
- 雷が鳴り出したら、金属部分や電源プラグには触れないでください。感電する恐れがあります。
- 煙が出る、異臭がする、水や異物が入った、本体や電源ケーブル・プラグが破損した等の異常があるときは、ただちに電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼してください。異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。



注意

この表示内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

- 万一、落としたり破損が生じた場合は、そのまま使用せずに修理を依頼してください。そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- 以下のような場所には設置しないでください。
直射日光の当たる場所/極度の低温または高温の場所/湿気の多い場所/ほこりの多い場所/
振動の多い場所/風通しの悪い場所
- 配線は電源を切ってから行ってください。電源を入れたまま配線すると、感電する恐れがあります。また、誤配線によるショート等は火災の原因となります。
- ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。
- 廃棄は専門業者に依頼してください。燃やすと化学物質などで健康を損ねたり火災などの原因となります。

目次

安全上の注意	2
はじめに	4
インストール	5
イコライジング	5
各部名称	6
仕様	7



はじめに

EXT-HDMI1.3-141SBPは、HDMIケーブルを接続するだけでHDMIディスプレイを最大60mまで延長することが可能です。

- HDMI 出力ソースから HDMI ディスプレイを延長
- 最大対応解像度：1080p 2K, 1920 x 1200
- HDCP 準拠
- Deep Color (XV Color)
- Dolby TrueHD, DTS-HD MA
- 225MHz (12-bit YUV444 @1080p)
- Lip-Sync パススルー
- CEC パススルー

同梱品

EXT-HDMI1.3-141SBP	1
5v 電源アダプター	1

インストール

1. HDMIケーブルを使用してソース機器のHDMI出力からHDMI1.3-141SBPのHDMI入力端子に接続します。
2. HDMIケーブルを使用してHDMI1.3-141SBPのHDMI出力から表示機器のHDMI入力端子に接続します。
3. 5V DC 電源アダプターをHDMI1.3-141SBPに接続します。
4. 5V DC 壁掛け電源アダプターを壁コンセントに接続します。


イコライジング

本体底面にあるDipスイッチを操作することでイコライジングの調整を行うことができます。

マニュアルイコライジング

出荷時、HDMI1.3-141SBPは手動のイコライジングにセットされています。手動で操作可能にするためには、背部にあるDipスイッチ2をOFFの位置にしてください。Dipスイッチ1を使用しているケーブルの長さに応じて切り替えてください。(ケーブルの長さは10mを目安として、ロングかショートへ切替えることをお勧めします) 初期設定ではDipスイッチ1はロングケーブルモード(OFF側)になっています。ビデオのノイズを除去するために、フロントにあるEQトリムポットをドライバーなどで左右に動かし画質の調整を行ってください。全てのノイズが除去されるまで、トリムポットを調節してください。

オートイコライジング




オートイコライジングモードにセットアップするためには、Dipスイッチ2をONの位置にしてください。この場合EQトリムポットを使っての手動調整はできません。Dipスイッチ1はこのモードでは動作しません。もしビデオのノイズが自動EQモードでも続くようであれば、Dipスイッチ2をOFFにしてマニュアルイコライジングモードに戻し、Dipスイッチ1を使用しているケーブルの長さに応じて切り替えてください。(ケーブルの長さは10mを目安として、ロングかショートへ切替えることをお勧めします) EQトリムポットをドライバーなどで左右に動かし画質の調整を行うことができます。

各部名称


正面

- ① パワー LED : 電源が正常に通電している時に点灯します。
- ② HDMI 入力端子 : ソース機器の HDMI 出力と接続します。
- ③ マニュアル EQ 調節 : 手でイコライザーの調節ができます。



背面

- ④ 電源入力端子 : 付属の電源アダプターを接続します。
- ⑤ HDMI 出力端子 : 表示機器の HDMI 入力と接続します。



仕様

ビデオアンプ帯域	: 225MHz
入力ビデオ信号	: 1.2v p-p
DDC 入力信号	: 5v p-p (TTL)
最大対応帯域	: 1080p/ 1920 × 1200
HDMI 端子	: TypeA (29pin, メス)
消費電力	: 5W (最大)
電源	: 5VDC
サイズ	: 4.0W × 4.6D × 2.8H (cm)
重量	: 0.4Kg

HIBINO

ヒビノインターサウンド株式会社

〒108-0075 東京都港区港南3-5-12 TEL: 03-5783-3880 FAX: 03-5783-3881

E-mail: info@hibino-intersound.co.jp <http://www.hibino-intersound.co.jp/>