



HD-SDI to DVI Scaler Single-Link

HD-SDI to DVIコンバーター / スケーラー
型番: EXT-HSDSDI-2-DVISSL

取扱説明書



安全上の注意

この度はGefen製品をお買いあげいただきましてありがとうございました。機器のセッティングを行う前に、この取扱説明書を十分にお読みください。この説明書には製品扱い上の注意や、購入された製品を最適にお使いいただくための手順が盛り込まれています。将来にわたるご使用のためにも、製品の梱包箱と取扱説明書は保存していただくことを強くお奨めいたします。

●注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った扱いをすると生じることが想定される内容を次の定義のように「警告」「注意」の二つに区分しています。



警告

この表示内容を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- 必ず製品付属のACアダプターを使用してください。これ以外の物を使用すると火災の原因となり大変危険です。
- AC100V、50Hz/60Hzの電源で使用してください。異なる電源で使用すると火災や感電の原因となります。
- 分解や改造は行わないでください。分解や改造は保証期間内でも保証の対象外となるばかりでなく、火災や感電の原因となり危険です。
- 雷が鳴り出したら、金属部分や電源プラグには触れないでください。感電する恐れがあります。
- 煙が出る、異臭がする、水や異物が入った、本体や電源ケーブル・プラグが破損した等の異常があるときは、ただちに電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼してください。異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。



注意

この表示内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

- 万一、落としたり破損が生じた場合は、そのまま使用せずに修理を依頼してください。そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- 以下のような場所には設置しないでください。
直射日光の当たる場所/極度の低温または高温の場所/湿気の多い場所/ほこりの多い場所/
振動の多い場所/風通しの悪い場所
- 配線は電源を切ってから行ってください。電源を入れたまま配線すると、感電する恐れがあります。また、誤配線によるショート等は火災の原因となります。
- ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。
- 廃棄は専門業者に依頼してください。燃やすと化学物質などで健康を損ねたり火災などの原因となります。

目次

安全上の注意	2
はじめに	4
OSDメニュー	5
IRリモコンの使用方法和準備	8
RS232コントロール	10
各部名称	11
仕様	12



はじめに

HDSDI-2-DVISSLは、ソース機器とモニター間に接続するだけで、SD/HD SDI信号をDVI信号に変換するコンバーターです。スケーラー機能も搭載し、任意の解像度でのDVI出力も可能です。

梱包内容の確認

本体	1
DC5V電源アダプター	1
専用IRリモコン	1
ラックマウント用金具	1
D-Sub9ピンケーブル(1.8m)	1

※同梱品は都合により変更されることがあります。

OSDメニュー

IR リモコンの MENU ボタンを押すことで OSD(On Screen Display) メニューが表示されます。

Aspect	• Full Screen	モニターいっぱいに画像を表示します。	
	• Letter/Pillar Box	レターボックス、ピラーボックスサイズで表示します。	
	• Panoramic	パノラマサイズで画像を表示します。	
	• Extract	—Exact Size 信号倍率を調整します。 —Horizontal / vertical 拡大した信号の水平・垂直の位置調整をします。	
	• Through	—Horizontal / Vertical Size 水平・垂直の縮小・拡大クリッピングをします。 —Horizontal / Vertical Position クリッピングした画像の水平垂直位置を移動します。	
Layout	• Size and Position	—Horizontal / Vertical Size 水平・垂直解像度を調整します。 —Horizontal / Vertical Position 水平・垂直位置にイメージを移動します。	
Picture	• Image Color	—Contrast: Red,Green,Blue個別にコントラストの調整ができます。 —Brightnees: Red,Green,Blue個別にブライトネスの調整ができます。 —Black level: 黒レベルを0～100の間で調整できます。「0」がデフォルトになります。	
		• Detail Enhancement	—Detail Enhancement デイテールを強調します。 —Noise Threshold: Detail Enhancementにより起こったノイズを調整します。
			• Noise Reduction
	• Motion Threshold		
Input	• Input Video Format	出荷時は、Auto-DetectがDefaultに設定されています。手動で変更も可能です。	
	• Input Graphic Format	出荷時は、Auto-DetectがDefaultに設定されています。手動で変更も可能です。	
	• Clean Aperture	—Horizontal / Vertical Size 拡大した信号の水平・垂直の位置調整をします。 —Horizontal / Vertical Position 水平・垂直位置へ画像位置を移動します。	
		• Audio	オーディオチャンネルを選択できます。出荷時は、チャンネル1に設定されています。
	• Remote Channel	IRリモコンのリモコンコードを変更する際に使用します。(9ページ参照)	
	• Color Range	—16 — 235 : RGBを16-235に制限します。 —0—255 : RGBをフルレンジにします。 —Auto : 入力したカラーレンジに応じて自動でカラーレンジを設定します。	

Output	• Video Output Format:	任意の出力解像度を選べます。
	• Graphic Output Format:	任意の出力解像度を選べます。
	• Custom Output Format	<ul style="list-style-type: none"> —Horizontal/Vertical Total —Horizontal/Vertical Active —HSync /VSync Backporch —HSync/VSync Width —Refresh Rate: リフレッシュレートを20-85の範囲で変更できます。
	• Frame Rate:	フレームレートを48、50、59、94、60、75、85Hzのいずれかに設定できます。
	• Gamma Correction	<ul style="list-style-type: none"> —Default : デフォルトの設定(sRGB)となります。 —Custom: ガンマ数値を設定が可能です。 —Gamma Coefficient:(0.3-3.0) (工場出荷時1.0)
Patterns	• Color Bars	カラーバーを表示します。
	• Cross Hatch	クロスハッチを表示します。
General	• Firmware Version	ファームウェアバージョンが表示されます。
	• kernel Version	カーネルバージョンが表示されます。
	• Configuration Version	コンフィグレーションバージョンが表示されます。
	• FPGA Version	FPGAバージョンが表示されます。
	• Remote Channel	設定されているリモートチャンネルが表示されます。
	• Save configuration	設定した状態が保存されます。
	• Restore default configuration	デフォルトの設定に戻します。

Input Video Formats Supported:

480i	720p/50	1080p/23.98	1080sf/30
480p	720p/59.94	1080p/24	2K-p/23.98
576i	720p/60	1080p/25	2K-p/24
576p	1035i/59.94	1080p/29.97	2K-sf/23.98
720p/23.98	1035i/60	1080p/30	2K-sf/24
720p/24	1080i/50	1080sf/23.98	
720p/25	1080i/50M	1080sf/24	
720p/29.97	1080i/59.94	1080sf/25	
720p/30	1080i/60	1080sf/29.97	

Output Video Formats Supported:

480i	720p/50	1080p/23.98	2K-p/23.98
480p	720p/59.94	1080p/24	2K-p/24
576i	720p/60	1080p/25	
576p	1035i/59.94	1080p/29.97	
720p/23.98	1035i/60	1080p/30	
720p/24	1080i/50	1080p/50	
720p/25	1080i/50M	1080p/50M	
720p/29.97	1080i/59.94	1080p/59.94	
720p/30	1080i/60	1080p/60	

Output Graphic formats supported:

640×350/85	1024×768/75	1280×1024/85	1920×1200/60
640×400/85	1024×768/85	1360×768/60	2048×1080
640×480/60	1280×854	1366×768/60	
640×480/75	1152×864/75	1366×923/50	
640×480/85	1280×768/60	1440×900/60	
800×600/60	1280×960/60	1440×1080/60	
800×600/75	1280×960/85	1600×1024	
800×600/85	1280×1024/60	1600×1200/60	
1024×768/60	1280×1024/75	1680×1050/60	

IRリモコンの使用方法和準備

各ボタンを押すことで以下の操作が可能です。

- UP : カーソルを上に移動します。
- LEFT : カーソルを左に移動します。
- RIGHT : カーソルを右に移動します。
- DOWN : カーソルと下に移動します。
- Enter : 決定もしくはメニューに戻ります。
- MENU : OSD(On Screen Display)メニューを表示/非表示します。
- OUTPUT : 出力解像度の変更時に使用します。
- SOURCE : 未使用

Outputボタンを押すことで、640×480-800×600-720p-1080iというように、出力解像度を順次切り替えます。

■リモコンの準備

1. 専用IRリモコン背面の凸部分を下に軽く押しながらスライドし、電池カバーを取り外します。
2. 付属のボタン電池の+極が上に来るようにして、金具のつめが電池を上からホールドするように電池をはめ込んでください。(専用IRリモコンに必要な電池は1つだけです。2個取り付けないでください。)
3. 電池カバーを閉じ、ボタンを交互に押してリモコン上部のインジケーターが一瞬光ること、IRリモコンのMENUボタンを押してモニターにメニュー画面が表示されることを確認してください。



※専用IRリモコンの操作にあたり、複数のボタンを同時に押したり、切り替え動作を急速に行ったりしないでください。故障の原因となります。

〈リモコン操作で他社製品が動作してしまう場合〉

付属のリモコンを操作すると、本機以外の機器が動作してしまう場合があります。これは同一のリモコンコードを使用しているためで、本機の使用するリモコンコードを変更することで状態を解決できます。

リモコンコードの変更方法

1. 専用IRリモコンのMENUボタンを押してOSD(On Screen Display)を表示します。次にInputメニューにカーソルを移動し、専用IRリモコンのEnterボタンをを押してください。
2. 専用IRリモコンを操作して、Inputメニューの中のRemote Channelにカーソルを移動します。次に専用IRリモコンのEnterボタンを押してください。
3. 専用IRリモコンを操作して変更したいリモコンコードを選択し、専用IRリモコンのEnterボタンを押してください。
4. 専用IRリモコン背面の電池カバーを外して中央にあるディップスイッチを確認してください。
5. 3.の手順で変更したリモコンコードを同じリモコンコードになるようにディップスイッチを切り替えてください。
6. 本機は、工場出荷時の設定(1&2=OFF)を含めて4通りのリモコンコードを使用できます。





RS232コントロール

RS-232を使用して本機の操作を行えます。

コミュニケーションプロトコルについては、下記Webサイトの「Communication Protocol for Gennum VXP Products」を参照してください。

参照ページ：<http://www.gefen.com/kvm/support/download.jsp>

Gefenメーカーサイトのサポートページが開きます。

ファームウェアのアップデート方法

1. コンピューターのRS-232シリアルポートと本機のRS-232ポートをRS-232ケーブル（ストレート pin-to-pin、オスメス）を使用して接続してください。
2. 下記のGefen社Webサイトに接続し、「HDSDI to DVII Firmware」からファームウェアをダウンロードしてください。

ダウンロードページ：<http://www.gefen.com/kvm/support/download.jsp>

Gefen メーカーサイトのサポートページが開きます。

3. ダウンロードしたフォルダーを開き、setup.batファイルを選択してください。
“set comport=”に使用しているコンピューターのコンポート番号を入力してください。
4. setup.batバッチファイルを実行し、指示に従い設定を行ってください。

各部名称

前面パネル

- ① IR 受光部 : IR リモコン受光部
- ② 電源 LED : 正常に通電しているときに点灯します。



背面パネル

- ③ 電源端子 : 付属の電源アダプターを接続します。
- ④ オーディオ出力端子 : アンプなどに接続します。
- ⑤ BNC 端子 : HD-SDI 入力
- ⑥ BNC 端子 : ループアウト
- ⑦ RS232 接続端子 : ファームウェアのアップグレードの際に使用します。
- ⑧ DVI 出力端子 : 表示機器と接続します。



仕様

入力ビデオ帯域	: 1.485Gbps
出力ビデオ帯域	: 16.5Gbps
最大出力解像度	: 2048×1080p24
DVI端子	: 29pin (DVI-Dのみ対応)
SDI/HDSDI端子	: BNC(メス)
Data Port	: Serial RS-232、D-Sub9ピン
Audio 出力端子	: RCA
電源	: 5V 4A DC
消費電力 (最大)	: 20W
電源アダプター	: DC5V
サイズ (cm)	: W214×H42×D173mm
重量	: 600g

※製品の外観、仕様等は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。



ヒビノインターサウンド株式会社

〒108-0075 東京都港区港南3-5-12 TEL: 03-5783-3880 FAX: 03-5783-3881
E-mail: info@hibino-intersound.co.jp <http://www.hibino-intersound.co.jp/>